



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

ALTO-FALANTE
PORTÁTIL BLUETOOTH® SYNC by 50

Alto-falante portátil Bluetooth® SYNC by 50



 STUDIO MASTERED SOUND

  smsaudio | www.smsaudio.com

parabéns

Você acaba de adquirir o mais moderno em desempenho, conforto, estilo e luxo de áudio particular.

Reserve alguns minutos para familiarizar-se com os controles e a operação de seu novo alto-falante portátil. Observe, também, a quaisquer alertas neste manual. Ouvir qualquer tipo de áudio com o volume muito alto pode causar danos permanentes aos seus ouvidos.



visão geral dos recursos

Consulte este guia para as descrições e localizações de botões de outros recursos mencionados neste manual.




Controles:



- Voltar faixa
- Executar / Pausar
- Passar faixa
- Passar faixa
- Falar
- Abaixar volume
- Som 3D


Portas e trocas:



- Desligar / Ligar / Parear
- Áudio 3,5 mm
- Porta Micro USB para carregar

Guia de início rápido

Ligar/desligar:

Para ligar: empurre o botão power/emparelhamento na posição central. Um sinal sonoro será emitido indicando que o fone está ligado e a luz de LED começará a piscar. 

Para desligar: empurre a chave power/emparelhamento na posição off. A luz de LED irá parar de piscar. 

Aviso: O alto-falante portátil com bluetooth SYNC da 50 tem uma bateria de íons de lítio recarregável. Por favor carregue-a completamente antes do primeiro uso.

Conectando o seu aparelho:

- 1 Certifique-se de que seu aparelho esteja em modo de descoberta de bluetooth.
2. Quando o fone estiver ligado e a luz de LED estiver ligada, empurre e segure o botão que coloca/une para a posição de SYNC por aproximadamente dois (2) segundos. Três (3) luzes de LED começarão a piscar rotativamente.
3. Libere o botão de colocar/unir para a posição central e escolha "SYNC by 50" no seu dispositivo de pareamento (novos dispositivos conectarão automaticamente – alguns dispositivos antigos podem precisar que a senha "0000" seja inserida).
4. Tendo sido conectado previamente, na próxima vez que o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 estiver ligado, ele se conectará automaticamente ao seu dispositivo.

Ouvindo música:

Usando o Bluetooth: Quando o seu dispositivo estiver conectado ao Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC da 50, comece a reproduzir músicas e você estará escutando sem fio.

Usando cabo de áudio de 3,5 mm: Ao invés de usar o Bluetooth para escutar sem fio, você também pode usar o cabo de áudio fornecido para escutar. Basta conectar a ponta reta do fio de áudio na entrada de 3,5 mm no alto-falante e a outra ponta no seu dispositivo.

Controles completos integrados:

Enquanto estiver usando o Bluetooth para conectar-se sem fio, o usuário terá funcionalidades* completas para mudar o volume ou a faixa, bem como pausar a música e atender a chamadas telefônicas (funcionalidade de botão explicada em "Visão geral dos recursos").

*SMS Audio não garante a compatibilidade de todos os dispositivos e funções. Funcionalidade limitada com fio de 3,5 mm.

Controles de música:

Reproduzir/Pausar

Toque em Reproduzir/Pausar para iniciar o reproduzidor de MP3 e começar a reproduzir música. Toque esse botão para pausar e voltar à reprodução.

Selecione um música

Toque de ◀◀ ou ▶▶ .

Atender uma ligação enquanto ouve música

Para Atender a Ligação, toque Falar. Para rejeitar a chamada, toque em Reproduzir/Pausar. Toque em Falar novamente para finalizar a chamada. A música voltará a ser reproduzida quando a chamada for finalizada ou rejeitada.

Mudar o volume

Pressione + ou - .

Controles do fone:

Discagem por voz

Toque Falar uma vez. (Alguns fones podem não ser compatíveis com este recurso.)

Rediscargem

No modo voz, toque Falar duas vezes.

Atender uma ligação

Toque Falar uma vez.

Terminar uma ligação

Toque Falar uma vez.

Recusar uma ligação

enquanto seu telefone está chamando, Toque Play/Pause.

Mudar o volume

Toque + ou - .

Transferir uma ligação entre

dispositivos conectados

Toque Falar duas vezes.

NFC (Comunicação de campo próximo):

Fones compatíveis à função NFC terão a capacidade de ligar/desligar e também de parear seu dispositivo ao Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.

Como usar a NFC:

1. Marque a caixa de seleção NFC na tela de aplicação principal do seu fone (Configurações > Mais > NFC).
2. Enquanto o recurso NFC estiver ligado e a tela do fone estiver ativa, posicione o fone entre uma (1) polegada do Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.
3. Uma vez detectado, o fone deverá exibir a tela de confirmação.
4. Toque em "Próximo" e o fone irá automaticamente parear ao Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.

*Para poder usar os recursos de NFC, seu dispositivo deve ser compatível à NFC.

Estado da bateria:

A cor da luz de LED na parte superior do Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 irá indicar a atual carga de bateria.

Azul: 60 – 100%

Verde: 15 – 60%

Vermelho: < 15%

* o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 também é compatível com o indicador de bateria no dispositivo de pareamento. 

Usando sons 3D:

Para habilitar sons 3D enquanto estiver escutando música, basta tocar o botão de som 3D para selecionar o próximo efeito de som 3D pré-definido.

1 Normal – reprodução da fonte de música original (dois bips indicam que o modo normal está selecionado).

2. eXTX – oferece imagens de som surround melhores e mais amplas, baseadas na tecnologia de cancelamento de linha cruzada acústica.

3. Ao vivo – oferece um efeito de campo de som 3D natural e suave que simula um show ao vivo.

4. Amplo – oferece uma imagem de áudio 3D panorâmica de instrumentos de voz principais e centralizados amplamente distribuídos.

5. MEX – além de oferecer uma imagem ampla de som estéreo, também aprimora sons de baixa frequência, trazendo tons graves profundos.

*Se o codec Bluetooth está conectado ao codec aptX, troque para SBC para usar efeitos de som 3D.

Usando aptX:

Se seu dispositivo for compatível com o codec aptX, o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 será automaticamente ativado. Você também pode apertar e segurar o botão de som 3D por 2 a 3 segundos para selecionar o modo 3D ou aptX. Uma vez selecionado o modo 3D, você pode escolher entre cinco (5) efeitos de som pré-definidos.

*Efeitos de som 3D não são compatíveis com o codec aptX.

Mensagem de luz de LED:

Power On

LED SÓLIDO Azul, Verde ou Vermelho dependendo do nível da bateria.

Desligando

LED vermelho diminui e desaparece.

Bateria Fraca

Luz SÓLIDA Azul, Verde ou Vermelho dependendo do nível da bateria.

Recarregando

Um Azul, Verde ou Vermelho permanece aceso.

Recarga Completa

Todos LEDs desligam.

Modo Emparelhamento

LEDs Azul, Verde e Vermelho piscam em rotação.

Cuidando do seu Alto-Falante com Bluetooth SYNC by 50:

- Não coloque o produto próximo ao fogo. A bateria pode esquentar e explodir.
- Não jogue ou aplique força demasiada ao produto pois pode ser danificado.
- Ao guardar o produto por um período de tempo prolongado, guarde-o em um local seco e evite temperaturas extremas.
- Se o produto ficar molhado, evite exposição ao calor ou corrente elétrica.
- Sempre use um adaptador USB/AC compatível para recarregar seu Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.

Reiniciando seu Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50:

Se seu Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 precisar ser reiniciado, segure o botão que liga na posição de pareamento e toque o botão de aumento de volume ao mesmo tempo.

Resolução de problemas:

Problema: Não carregado

Solução 1: Conecte o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 a uma fonte de energia por aproximadamente 3 horas para carregar completamente. Ao recarregar, a luz de LED vermelha iluminará. Uma vez carregado, a LED desligará.

Problema: O produto não liga.

Solução 1: Certifique-se de que o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 está completamente carregado.

Problema: Não consigo tanto tempo de conversação quanto estava acostumado.

Solução 1: Certifique-se de que o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 está completamente carregado.

Obs: A bateria recarregável de íons de lítio é um produto descartável e a vida útil da bateria diminuirá com o tempo.

Problema: Nenhum som sai do alto-falante.

Solução 1: A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria.

Solução 2: Certifique-se de que a fonte de áudio pareada está ligada e transmitindo música.

Solução 3: Certifique-se de que os volumes do Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 e o dispositivo de transmissão estão ambos ligados e não desativados.

Solução 4: Tente reemparelhar o Alto-falante Portátil Bluetooth SYNC by 50 com seu dispositivo.

Solução 5: Você pode precisar desligar os alto-falantes internos da fonte de áudio pareada antes que a fonte de áudio possa enviar áudio ao Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.

Problema: O somo está com estática ou 'quebras'.

Solução 1: A faixa de operação desobstruída do produto é de 33 pés. Certifique-se de que você está nesta faixa para desempenho ideal.

Solução 2: Outros dispositivos tais como telefones sem fio, microondas ou roteadores sem fio podem causar interferência.

Problema: O Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 não controla o volume no dispositivo.

Solução 1: certifique-se de que o volume na fonte de áudio está ligado em pelo menos 50% do volume e que a bateria do Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 está carregada.

Problema: o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50 produz um som longo e baixo a cada 30 segundos.

Solução: sua bateria está baixa, carregue o Alto-Falante Portátil com Bluetooth SYNC by 50.

garantia limitada

A SMS Audio LLC ("SMS") garante ao comprador original que este produto, quando comprado como novo em sua embalagem original de um vendedor autorizado e quando usado de acordo com as instruções e recomendações da SMS na documentação que o acompanha, estará livre de defeitos no material e que a fabricação existente no momento de tal compra e que causa falha de desempenho no produto seja realizada de acordo com documentação conjunta, por um período de um (1) ano a partir da data da compra original do produto em sua embalagem original de um vendedor autorizado ("Período de garantia").

Se tal defeito ocorrer e um chamado válido for recebido pela SMS dentro do período de garantia, em tal opção, a SMS consertará o produto sem custo, utilizando peças de reposição novas ou renovadas, ou (b) trocará o produto por um produto que seja novo ou que tenha sido fabricado a partir de peças novas ou em boas condições de uso e que sejam no mínimo equivalentes ao produto original em nível de funcionalidade.

Para fazer uma reclamação e obter conserto ou reposição dentro dos termos desta garantia, devolva o produto com o recibo de compra, descrição do defeito e transporte pré-pago para:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Uma ordem de dinheiro de \$5 pagável à SMS Audio, LLC deve ser incluída para cobrir o envio e a entrega de volta. Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio.

Esta garantia não se aplica a: (a) danos ao produto causados por qualquer uso que não seja particular e não-comercial, acidentes, uso exagerado, uso incorreto, uso inadequado; (b) danos causados por manutenção ou serviço realizado por qualquer um que não seja a SMS; (c) um produto ou uma peça que foi alterada ou modificada por qualquer um que não seja a SMS; (d) qualquer número de série ou identificação do produto da SMS que tenha sido removido ou apagado; (e) exposição do produto ao calor, frio, sol, água ou outros líquidos, químicos, animais, sujeira, areia ou outros contaminantes; (f) pessoas que compraram o produto em condições de uso ou fora da embalagem ou quem comprou para revenda, aluguel ou empréstimo ou outros usos comerciais; ou (g) ações fora do controle da SMS, incluindo, não taxativamente, vandalismo, fogo, tempestades, terremotos, inundações ou fenômenos da natureza.

Nenhum fornecedor, varejista, revendedor, agente ou empregado está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou adição a esta garantia.

O grau de responsabilidade da SMS sob esta garantia está limitado ao conserto ou substituição fornecida acima, e a responsabilidade da empresa em nenhuma ocasião deve exceder o valor pago pela compra.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES, SEJAM VERBAIS OU ESCRITAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS. A SMS RENUNCIA QUALQUER E TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NÃO TAXATIVAMENTE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. SE A SMS NÃO PUDE RENUNCIAR LEGALMENTE OU EXCLUIR GARANTIAS IMPLÍCITAS SOB A LEI APLICÁVEL, ENTÃO, ATÉ ONDE FOR POSSÍVEL, QUAISQUER RECLAMAÇÕES SOB TAIS GARANTIAS IMPLÍCITAS PODEM VENCER MEDIANTE A EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DA GARANTIA.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS QUE RESULTAM DE QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA OU CONDIÇÃO DO PRODUTO, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL.

Esta Garantia limitada e quaisquer disputas provenientes ou ligadas a esta garantia limitada ou à condição do produto, documentação ou embalagem ("Disputas") devem ser conduzidas pelas leis do Estado de Nova Iorque, sem referência aos conflitos de princípios de lei. A Convenção para Venda Internacional de Mercadorias não se aplica e está especificamente excluída. Os tribunais federal e estadual localizados no Estado de Nova Iorque, Condado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, devem ter jurisdições e devem ser o fórum exclusivo para a resolução de qualquer disputa.

ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÁ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODE TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO, E QUE PODEM NÃO SER INFLUENCIADAS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU DESIGNADA.

Se qualquer provisão desta garantia limitada for contra a lei, nula ou inexequível, tal provisão pode ser considerada severa e pode não afetar qualquer disposições remanescentes. Em caso de qualquer inconsistência entre o Inglês e outras versões desta Garantia Limitada, a versão em Inglês deve prevalecer.

Para questões de informações sobre a garantia, envie um e-mail para warranty@smsaudio.com.

TROCAS E REEMBOLSOS

Dentro de 15 dias da compra original do produto (Reclamação para Troca/Reembolso), um novo produto pode ser trocado por outro produto da SMS ou devolvido para reembolso, sujeito aos seguintes termos e condições.

Para obter uma troca ou reembolso, você deve obter um número de autorização de devolução de mercadoria (RMA) e a SMS deve receber o produto em sua embalagem original com nota fiscal / rótulo de UPC, e prova de compra dentro do período de Troca/Reembolso. As RMAs são válidas por dez dias. Para obter um número de RMA, contate o Atendimento ao Cliente em warranty@smsaudio.com.

Envie o produto com sua embalagem original, nota fiscal e prova de compra e número de RMA, junto de uma nota indicando se você quer trocar o produto (e se sim, qual outro produto da SMS você deseja solicitar) ou um reembolso, a: SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Taxas de envio sofridas junto da troca ou retorno de novas mercadorias não são reembolsáveis. Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio, ambos para e provenientes da SMS.

No recebimento de uma reclamação de troca/reembolso durante o Período de Troca/Reembolso, a SMS irá, no caso de uma troca, creditar o preço da compra do produto trocado (sem taxas de envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) através do pedido on-line de um produto SMS em estoque. No caso de um reembolso, a SMS irá reembolsar o preço de compra do produto devolvido (livre de taxas e envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) dentro de 30 dias do recebimento da solicitação de reembolso.

A SMS Audio reserva-se ao direito de recusar qualquer devolução ou troca onde caso produto não esteja em condição de novo. "Condição de novo" significa o produto completo na embalagem original com todos os equipamentos: embalagem, garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo, sem desgastes e arranhões).

Pedidos on-line e em estoque geralmente são enviados dentro de dois dias após o pedido ser recebido, por isso, se você quiser cancelar um pedido já efetuado, isto deve ser feito dentro de 24 horas. Contate warranty@smsaudio.com com seu número de ordem de venda e um reembolso será emitido. Por favor esteja ciente para todas as ordens fora dos EUA, que pode haver custos de remessa e taxas, pelas quais a SMS Audio não é responsável.

para sua segurança



ALERTA: Escutar música em níveis muito altos de volume por muito tempo pode danificar a audição do usuário. Ajuste o volume antes de colocar os fones em seus ouvidos para protegê-los contra eclosões repentinas de som. Este dispositivo cumpre o parágrafo 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo pode não causar interferências, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operações indesejadas.



ATENÇÃO: Este equipamento foi testado e está compatível com os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são desenvolvidos para oferecer proteção mínima contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de rádio-frequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio.



ATENÇÃO: Alterações e/ou modificações não aprovadas explicitamente pela SMS Audio™ podem invalidar a autoridade do usuário para operação do equipamento.

ATENÇÃO: Pelo presente instrumento, a SMS Audio, LLC, declara que este fone de ouvido SYNC by 50 está de acordo com os requisitos essenciais e com a cláusula relevante da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade pode ser obtida em www.smsaudio.net/directive1999/synby50_portableSpeaker.pdf



SMS AUDIO



REGISTRE-SE EM SMSAUDIO.COM

Tradução de idioma adicional disponível em
www.smsaudio.com/manuals



smsaudio

©2013 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos os direitos reservados. "SMS Audio" e "STREET by 50" junto de suas respectivas logomarcas são marcas da SMS Audio, LLC ou seus licenciadores.

"SMS Audio é uma marca comercial registrada da SMS Audio, LLC ou seus licenciados. iPod, iPhone e iPad são marcas comerciais registradas da Apple, Inc. nos EUA e outros países.

A Apple não se responsabiliza pelo uso deste aparelho ou sua conformidade com padrões regulatórios de segurança.

A marca aptX® e a logo aptX são marcas comerciais da CSR plc ou uma de suas empresas do grupo e podem estar registradas em uma ou mais jurisdições. Bluetooth e a logomarca Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.