

SMS AUDIO™



MANUALE DELL'UTENTE
SERIE SMS-EB-BIOSPRT

biospart™

IT | Auricolari biometrici BIOSPORT



Aumenta

Devi essere entusiasta del prossimo allenamento. Dovresti. Abbiamo combinato suono masterizzato in studio con la migliore tecnologia biometrica di controllo fitness. I risultati manterranno l'accelerazione del tuo ritmo cardiaco.

Elimina il cinturino

Ora puoi controllare la frequenza cardiaca ascoltando i tuoi brani preferiti un senza cinturino scomodo o più dispositivi.

Getta via le batterie

Il jack audio placcato in oro 3,5 mm emette tutta la potenza necessaria per il controllo biometrico. Non c'è nulla da sostituire o cambiare.

Tuffati

Gli auricolari SMS Audio BioSport™ sono della classe IPX4 per resistenza a sudore e acqua.



In-ear
biosport™

Biometric Earbuds With Heart Rate Monitor



**CONTROLLO DELLA
FREQUENZA CARDIACA**
Controlla il livello di intensità



COMPATIBILE CON APPLICAZIONI
Funziona con le principali applicazioni di
fitness



CLASSE IPX4
Classe per la protezione contro
sudore e acqua



NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
Inserisci la spina del dispositivo e vai



smsaudio | www.smsaudio.com

per la sicurezza



AVVERTENZA: Ascoltare musica a livelli molto alti per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Regolare il volume prima di inserire gli auricolari nelle orecchie per proteggerli da rumore improvviso.



AVVERTENZA: Eventuali modifiche non espressamente approvate da SMS Audio potrebbero determinare la nullità del diritto all'uso dell'apparecchiatura da parte dell'utente.




ATTENZIONE: Questo strumento è conforme alla classe di tenuta idraulica IPX4, che garantisce che lo strumento non mostrerà guasti gravi se esposto a schizzi d'acqua da qualsiasi direzione. Tuttavia, lo strumento non è impermeabile, quindi non deve essere mai lavato con acqua o lasciato in acqua.

nella confezione

- 1] Auricolari biometrici BioSport e microfono incorporato
- 2] Custodia protettiva
- 3] 3 misure di gel auricolare (s,m,l)
- 4] Manuale dell'utente
- 5] Inserto RunKeeper™

panoramica

Far riferimento a questa guida per una descrizione e la posizione dei tasti e altre funzioni menzionate nel manuale.



AVVERTENZA: NON inserire gli auricolare troppo in profondità nelle orecchie. Si rischia di causare un danno permanente ai timpani, inoltre questo può influenzare la qualità del suono.

quida rapida

Ascolta musica

Inserisci il jack audio degli auricolari nel dispositivo audio. L'ascolto di musica necessita della regolazione del volume del dispositivo audio finché non si raggiunge il volume desiderato. Tener presente che l'ascolto di musica a volume troppo alto per lunghi periodi può danneggiare l'udito.

Modalità frequenza cardiaca

- 1) Visita l'URL per scaricare e installare RunKeeper. RunKeeper.com/GetApp
- 2) Lancia RunKeeper
- 3) Sposta il cursore verso l'alto in modalità di frequenza cardiaca



Passa a modalità microfono

- 1) Se ricevi/rispondi ad una telefonata sposta il cursore per abilitare la modalità telefono.



Controllo multifunzione

MODALITÀ

	Tasto:	Azione:
MUSICA	Una pressione	Riproduci e metti in pausa
	Due pressioni	Brano successivo
	Tre pressioni	Brano precedente
	Pressione lunga	Lancia il riconoscimento vocale

Telefono

Android®	Una pressione breve	Chiamate ricevute: Risposta Durante la chiamata: Silenzioso Chiamate multiple: Cambia chiamate
	Pressione lunga	Chiamate ricevute: Rifiuta Durante la chiamata: Interrompi chiamata
iOS®	Una pressione breve	Chiamate ricevute: Risposta
	Durante la chiamata: Interrompi chiamata	Chiamate multiple: Cambia chiamate
	Pressione lunga	Chiamate ricevute: Rifiuta Durante la chiamata: Interrompi chiamata

NOTA: La funzionalità può variare in base al telefono.

Far riferimento al manuale dell'utente del telefono per le specifiche.

FAQ (Domande più frequenti)

Perché il chiamante non sente la mia voce?

Verificare che il cursore sia in modalità telefono.

Perché non vedo le informazioni sulla frequenza cardiaca in RunKeeper?

Verificare di aver selezionare la modalità frequenza cardiaca e di aver lanciato l'applicazione RunKeeper. Possono essere necessari 10 secondi per RunKeeper per visualizzare la frequenza cardiaca.

Come aumento o diminuisco il volume?

Usa il telefono per regolare il volume.

Perché l'auricolare fuoriesce dall'orecchio?

Verificare di avere il gel auricolare della misura corretta e di averlo inserito nell'orecchio corretto.

Quali smartphone mi consentono di controllare la frequenza cardiaca con "BioSport"?

Molti smartphone comuni sono supportati da "BioSport". Visita smsaudio.com/pages/faq/biosport per vedere se il telefono è supportato.

Garanzia limitata

SMS Audio LLC ("SMS") garantisce all'acquirente originale che questo prodotto, se acquistato nuovo nella sua confezione originale presso un rivenditore autorizzato, e se usato secondo le istruzioni e suggerimenti presenti nella documentazione che accompagna il prodotto, sarà privo di difetti nel materiale e nella lavorazione presenti al momento dell'acquisto e che possono causare guasti nella funzionalità del prodotto secondo quanto descritto nella documentazione che accompagna lo stesso, per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto originale del prodotto nella sua confezione originale presso un rivenditore autorizzato ("Periodo di garanzia").

Se si presenta un difetto e si riceve una richiesta valida da SMS nel Periodo di garanzia, a sua opzione, SMS (a) riparerà il prodotto gratuitamente, usando parti di ricambio nuove o rimesse a nuovo, o (b) sostituisce il prodotto con uno che sia nuovo o che sia stato prodotto da parti nuove o usati ma aggiornate ed è almeno equivalente al prodotto originale dal punto di vista funzionale.

Per fare una richiesta e ottenere una riparazione o sostituzione entro i termini di questa garanzia, restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto, descrizione del difetto o trasporto prepagato a:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

Un ordine da \$5 reso pagabile a SMS Audio, LLC deve essere incluso per coprire la spedizione di ritorno e la gestione. Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danno al prodotto durante la spedizione.

Questa garanzia non si applica: (a) a danni al prodotto causati dall'uso diverso da uso non commerciale, accidentale, abuso, misuso, errata applicazione; (b) a danni causati da manutenzione o assistenza eseguita da persone diverse da SMS; (c) a un prodotto o parte che sia stata manomessa o modificata da persone diverse da SMS; (d) se qualsiasi numero seriale SMS o identificativo del prodotto è stato rimosso o danneggiato; (e) a esposizione del prodotto a calore, freddo, sole, acqua o altri liquidi, prodotti chimici, animali, sporco, sabbia o altri contaminanti; (f) a persone che hanno acquistato il prodotto in condizione usata o non sigillato, o che hanno acquistato per rivendita, noleggio o consegna o altri uso commerciale; o (g) per uso oltre il controllo di SMS, compreso, ma non escluso, vandalismo, incendio, tempeste, terremoti, inondazione o Azioni di Dio.

Nessun venditore SMS, dettagliante, rivenditore, agente o dipendente è autorizzato a fare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa garanzia.

L'estensione della responsabilità di SMS secondo questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione fornita sopra e in nessun caso la responsabilità dell'azienda supera il prezzo di acquisto.

PER QUANTO CONCESSO DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA E I RIMEDI STABILITI SOPRA SONO ESCLUSIVI E AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI, SIA VERBALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. SMS NEGA IN PARTICOLARE QUALSIASI GARANZIA E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE. SE SMS NON PUO' NEGARE O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE IMPLICITE SECONDO LA LEGGE APPLICABILE, ALLORA, PER QUANTO POSSIBILE, QUALSIASI RIVENDICAZIONE SECONDO TALI GARANZIE IMPLICITE SCADRÀ ALLO SCADERE DEL PERIODO DI GARANZIA.

PER QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE, SMS NON È RESPONSABILE I DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DA QUALSIASI INFRAZIONE DELLA GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO, O SECONDO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.

Questo Periodo di garanzia e qualsiasi disputa derivante o in connessione a questo periodo di garanzia o la condizione del prodotto, documentazione o confezione ("Dispute") deve essere governata dalle leggi dello Stato di New York senza considerare i conflitti dei principi legali derivanti. La Convenzione per la Vendita Internazionale dei Beni non si applica ed è specificatamente escluso. Lo Stato e le corti federali situate nello Stato di New York, Contea di New York, Stati Uniti d'America avranno giurisdizione e saranno il solo luogo per la risoluzione delle Dispute.

QUESTA GARANZIA LIMITATA FORNISCE SPECIALI DIRITTI LEGALI E SI AVRANNO ANCHE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO E DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E CHE NON SARANNO INFLUENZATI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA NON PUO' ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA.

Se un eventuale misura di questa Garanzia limitata risulta illegale, nulla o inapplicabile, questa misura deve essere severamente considerata e non influenzerà nessuna misura rimanente. In caso di eventuali inconsistenze tra l'inglese e altre versioni di questa Garanzia limitata, la versione inglese è quella che avrà validità.

Per domande inerenti alle informazioni sulla garanzia, inviare una e-mail a warranty@SMSaudio.com.

Dichiarazione FCC (USA)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non causa interferenza
- Deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa interferenza che può causare funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, relativi alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stabiliti per garantire un'adeguata protezione da dannose interferenze in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, qualora non sia installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Ciononostante non ci sono garanzie che tali interferenze non si possano verificare in alcuna installazione specifica. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o TV, verificabile dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza seguendo una o più misure riportate qui sotto:

- Orientare nuovamente o localizzare l'antenna in una nuova posizione.
- Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l'apparecchio ricevente.
- Collegare il computer ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico Radio/TV specializzato per aiuto.

ICES-003 (Canada)

Questo apparato digitale non supera i limiti della Classe B per le emissioni di rumore radio da apparati digitali stabilite nello standard di apparecchi che causano interferenze col nome: "Apparato digitale", ICES-003 del Dipartimento Canadese per le Comunicazioni.

Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministre Canadian des Communications.

Europa (Dichiarazione di Conformità CE)

Questo prodotto è conforme alla Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE; Direttiva EMC 2004/108/CE, e Direttiva RoHS 2011/65/UE. Punto di contatto: Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 USA

Altra approvazione nazionale:

Australia/Nuova Zelanda:

Giappone:



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Corea del Sud::



MSIP-REM-CPU-Biosport:

SOSTITUZIONI E RIMBORSI

Entro 15 giorni dall'acquisto originale del prodotto (richiesta di sostituzione/rimborso) un nuovo prodotto può essere sostituito da un altro prodotto SMS o restituito per un rimborso, soggetto ai seguenti termini e condizioni.

Per ottenere una sostituzione o rimborso, è necessario ottenere un numero di commerciabilità di restituzione (RMA) e SMS deve ricevere il prodotto con l'etichetta UPC della confezione originale e la prova di acquisto entro il periodo di sostituzione/rimborso. Gli RMA sono validi per 10 giorni. Per ottenere un numero di RMA, contattare il servizio assistenza a warranty@SMSAudio.com.

Inviare il prodotto con l'etichetta della confezione originale e la prova d'acquisto e il numero di RMA, con una nota che indica se si desidera scambiare il prodotto (e in tal caso, quale altro prodotto SMS si desidera ordinare) o un rimborso a:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

Le spese di spedizione relative alla sostituzione o restituzione della nuova merce non sono rimborsabili. Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danno al prodotto durante la spedizione, entrambi a e da SMS.

Dopo la ricezione di una richiesta di sostituzione/rimborso valida durante il Periodo di sostituzione/rimborso, SMS accrediterà, nel caso di una sostituzione, il prezzo del prodotto del prodotto sostituito (escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) verso l'ordine online di un prodotto SMS in magazzino. Nel caso di un rimborso, SMS rimborserà il prezzo di acquisto del prodotto restituito (escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso.

SMS Audio si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi restituzione o sostituzione ove il prodotto non risulta essere come nuovo. Come nuovo significa il prodotto completo nella confezione originale con tutto l'impianto, la confezione, garanzie, manuale e/o accessori senza danni (senza usura e guasti).


Gli ordini online in-stock sono generalmente spediti entro due giorni dalla ricezione di un ordine, così se si desidera annullare un ordine dopo che è stato effettuato, può essere fatto entro 24 ore. Contattare warranty@SMSAudio.com con il numero d'ordine di vendita e sarà emesso un rimborso. Considerare che per tutti gli ordini al di fuori degli USA, viene applicata una spesa di spedizione per la quale SMS Audio non è responsabile.



SMS AUDIO™

EFFETTUA LA REGISTRAZIONE SU SMSAUDIO.COM

Le traduzioni in altre lingue sono disponibili a
www.smsaudio.com/manuals

   [smsaudio](http://smsaudio.com) | www.smsaudio.com

intel
inside™