



MANUEL DU PROPRIETAIRE

SMS-WD-BLK
SMS-WD-BLU

félicitations

Vous venez juste d'acheter le meilleur en termes de performance sonore personnelle, de confort, de style et de luxe.

Veillez prendre quelques instants pour vous familiariser avec les commandes et le fonctionnement de votre nouveau casque. Veillez également lire les avertissements qui se trouvent tout au long de ce manuel. L'écoute d'un enregistrement sonore à un volume élevé peut causer des dommages auditifs permanents.

sommaire

Conseils de sécurité	2
Contenu de la boîte	3
Un message de 50	4
Aperçu	6
Guide de démarrage rapide	7
FAQ	9
Informations de garantie	10

pour votre sécurité



AVERTISSEMENT : L'écoute de musique à des volumes sonores très élevés pendant une longue période peut endommager votre audition. Réglez le volume avant de placer le casque sur vos oreilles, afin de les protéger contre les changements brusques du niveau sonore. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne cause pas d'interférences nuisibles pour la santé, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement



ATTENTION : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont fixées pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles pour la santé dans le cadre d'une installation au domicile. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio et, s'il n'est pas installé correctement et utilisé conformément aux consignes fournies, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.



ATTENTION : Tout changement ou modification n'ayant pas reçu l'autorisation expresse de SMS Audio™ peut entraîner la perte du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

contenu de la boîte

- 1] Casque avec câble STREET by 50™
- 2] Boîtier de transport
- 3] Câble détachable 3,5 mm avec microphone intégré
- 4] Prise avion
- 5] Chiffon de nettoyage doux
- 6] Manuel du propriétaire
- 7] Brochure du produit

le bon choix

Si vous lisez ceci, vous devez avoir un excellent goût en matière d'électronique – alors je n'ai pas besoin d'en dire trop... mais voici un petit message sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ma propre ligne de casques audio de luxe par SMS Audio™ :

Premièrement : La qualité du son. J'aime que ma musique semble avoir la même qualité chez moi, en ville ou sur la route, et en studio.

Deuxièmement : Le style. Le confort et le luxe sont importants pour moi, de la tête aux pieds, et mes accessoires doivent accentuer mon style, pas le diminuer.

Troisièmement : La solidité. J'aime que les choses que j'achète durent longtemps, et j'utilise mon casque de manière intensive. C'est pourquoi les casques SMS sont conçus pour être solides, robustes et flexibles.

J'espère que vous les apprécierez autant que moi - j'en ai toujours un sur moi pour ne jamais être très loin de la musique que j'aime.


P.S. Twitez pour me dire ce que vous en pensez à : @SMSby50 et @50 cent.

A stylized, handwritten signature in black ink that reads "50 Cent". The signature is bold and expressive, with a trademark symbol (TM) at the end.


www.SMSby50.com

Fonctionnalités en un clien d'œil

Reportez-vous à ce guide pour une description des boutons et de leur emplacement, et des autres fonctions mentionnées dans ce manuel.



Guide de démarrage rapide



Ecouter de la Musique

- 1] Brancher la prise droite du câble audio/micro fourni dans le jack 3,5 mm situé dans le coussinet gauche de votre casque, et l'extrémité en forme de coude à 90° dans votre appareil de musique.
- 2] Régler le volume sur l'appareil musical au niveau souhaité, en n'oubliant pas que l'écoute prolongée de musique à des niveaux sonores élevés pour endommager votre audition.
- 3] Régler les bandeaux serre-tête jusqu'à ce que les coussinets se logent confortablement autour de vos oreilles.

Contrôles audio*

- Pour sauter des pistes, appuyez simplement deux fois rapidement sur le bouton **CALL ANSWER / AUDIO CONTROL (≡)** situé sur le câble audio/micro.
- Pour revenir à la piste précédente, appuyez trois fois rapidement sur le bouton **CALL ANSWER / AUDIO CONTROL (≡)** situé sur le câble audio/micro.
- Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton **CALL ANSWER (≡)** situé sur le câble audio/micro ; appuyez de nouveau pour raccrocher.

La lecture des pistes s'interrompra automatiquement en cas d'appel entrant ; si vous décrochez, la musique restera en pause jusqu'à ce que vous raccrochiez, puis reprendra automatiquement une fois l'appel terminé.

*Le câble audio/micro est compatible avec iPod®, iPhone™ et iPad™.

FAQ

Quels périphériques audio fonctionnent avec mon casque SYNC by 50™ ?

Votre casque est compatible avec n'importe quel appareil possédant une prise jack 3,5 mm, il suffit de brancher la clé de transmission 3,5 mm directement dans la source audio, par exemple sur un lecteur MP3, un iPod®, un iPhone™, un iPad™, une tablette tactile, un lecteur CD, certains appareils portatifs, les consoles portables et les ordinateurs portables.

Comment puis-je nettoyer mon casque sans l'endommager ?

Votre casque est fourni avec un chiffon spécial de nettoyage et de lustrage pour un nettoyage à sec régulier. **N'utilisez** jamais de liquides, de fluides ou de dissolvant sur votre casque, car vous pourriez l'endommager et annuler la garantie.

Est-ce que c'est un casque à réduction du bruit ?

Les casques STREET by 50™ ne possèdent pas de technologie active de réduction du bruit. La forme unique des coussinets apporte une isolation sonore passive par une réduction des bruits de fond.

garantie limitée

SMS Audio LLC ("SMS") garantit à l'acheteur original que ce produit, lorsqu'il est acheté maintenant dans son emballage d'origine et auprès d'un vendeur autorisé, et lorsqu'il est utilisé selon les consignes fournies par SMS et les recommandations contenues dans les manuels accompagnant le produit, sera remplacé en cas de défaut de matériel ou de main d'œuvre constaté au moment de l'achat et empêchant le produit de fonctionner de la manière indiquée dans la documentation l'accompagnant, pendant une période d'1 an à partir de la date d'achat originale dans son emballage d'origine et auprès d'un vendeur autorisé (« période de Garantie »).

En cas de défaut et qu'une réclamation valide est reçue par SMS dans la Période de Garantie, SMS pourra, selon son choix, (a) réparer le produit sans frais, à l'aide de pièces de rechange neuves ou reconditionnées, ou (b) échanger le produit pour un produit neuf ou fabriqué à partir de pièces neuves ou reconditionnées et dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles du produit original.

Pour effectuer une réclamation ou pour obtenir la réparation ou le remplacement selon les conditions de cette garantie, veuillez retourner le produit accompagné d'une preuve d'achat, de la description du problème et des frais de transport retour prépayés à SMS Audio, LLC à l'attention de :

SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Un mandat-cash de \$5 à l'ordre de SMS Audio, LLC doit être inclus pour couvrir les frais d'expédition et de livraison retour. Les frais d'expédition restent à votre charge et vous assumez le risque de perte ou d'endommagement du produit durant le transport.

Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dégâts causés au produit par une utilisation autre que privée et non-commerciale, un accident, une utilisation abusive, une utilisation impropre, une mauvaise utilisation ; (b) aux dégâts causés lors de l'entretien ou de la réparation effectuée par une personne n'appartenant pas à SMS ; (c) à un produit ou une pièce qui a été altérée ou modifiée par une personne n'appartenant pas à SMS ; (d) en cas de retrait ou de modification du numéro de série SMS ou de l'identification du produit ; (e) en cas d'exposition du produit à la chaleur, au froid, au soleil, à l'eau ou à d'autres liquides, aux produits chimiques, aux animaux, à la poussière, au sable ou à d'autres saletés ; (f) aux personnes ayant acheté le produit d'occasion ou hors de leur emballage, ou l'ayant acheté dans le but de le revendre, de le louer ou d'en faire un usage commercial ; ou (g) aux événements hors du contrôle de SMS, y compris, sans s'y limiter, les actes de vandalisme, l'incendie, les tempêtes, tremblements de terre, inondations ou catastrophes naturelles. Aucun fournisseur, détaillant, revendeur, représentant ou employé de SMS n'est autorisé à effectuer de modification, d'extension ou d'ajout à cette garantie.

L'étendue de la responsabilité de SMS dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement expliqués ci-dessus, et en aucun cas la responsabilité de l'entreprise ne saura dépasser le prix d'achat payé.

DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES SOLUTIONS DÉTAILLÉES CI-DESSUS SONT À L'EXCLUSION ET EN REMPLACEMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, SOLUTION OU CONDITION, ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. SMS REJETTE PARTICULIÈREMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE? Y COMPRIS? SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ DU PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER. SI SMS NE PEUT PAS LÉGALEMENT REJETTER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, ALORS, DANS LA MESURE POSSIBLE, TOUTE RÉCLAMATION PAR RAPPORT À CES GARANTIES IMPLICITES EXPIRERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT. DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, SMS N'EST PAS RESPONSABLE DES DÉGÂTS DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RESULTANT D'UNE RUPTURE DE LA GARANTIE OU DES CONDITIONS DU PRODUIT, OU DANS LE CADRE DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Cette Garantie Limitée et toute dispute résultant de, ou en lien avec, cette Garantie Limitée ou les conditions du produit, la documentation ou l'emballage ("Disputes") sera réglée selon les lois de l'Etat de New York, sans égard pour les principes de conflit de lois. La Convention concernant la Vente Internationale de Marchandises ne s'applique pas et est spécifiquement exclue. Le tribunal d'état et fédéral situés dans l'Etat de New York, Commune de New York, Etats-Unis d'Amérique, aura toute compétence et sera le forum exclusif pour la résolution de Disputes.

CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ EGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS, DIFFERENTS SELON LES ETATS ET LES TRIBUNAUX COMPETENTS, ET CEUX-CI NE SERONT PAS AFFECTES PAR CETTE GARANTIE LIMITEE. CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ETRE TRANSFEREE NI ATTRIBUEE.

Si une quelconque section de cette Garantie Limitée s'avérait illégale, nulle ou non-applicable, cette section devrait être considérée comme individuelle et n'affectera pas les sections restantes. En cas de différence entre la version anglaise et les autres versions de cette Garantie Limitée, la version anglaise fera foi.

Pour toute question ou demande d'informations concernant la garantie, veuillez nous contacter par email à warranty@smsby50.com.

ECHANGES ET REMBOURSEMENTS

Dans les 15 jours suivant l'achat original du produit (Réclamation d'échange ou de remboursement), un nouveau produit pourra être échangé pour un autre produit SMS ou renvoyé pour remboursement, dans la limite des conditions générales suivantes.

Pour obtenir l'échange ou le remboursement du produit, vous devez obtenir un Numéro de Retour Marchandise (RMA) et SMS doit recevoir le produit accompagné de votre bordereau-étiquette UPC original ainsi qu'une preuve d'achat, dans la période d'échange ou de remboursement. Les RMAs sont valides pour 10 jours. Pour obtenir un numéro RMA, veuillez contacter le service clientèle à warranty@smsby50.com.

Envoyez le produit accompagné de votre bordereau original, une preuve d'achat et un numéro RMA, ainsi qu'une note indiquant si vous souhaitez échanger le produit (et si oui, quel autre produit SMS vous souhaitez commander), ou un remboursement, à :

SMS Audio, LLC à l'attention de : SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Les frais d'expédition causés en connexion avec l'échange ou le retour de nouveau matériel ne sont pas remplaçable.

Les frais d'expédition restent à votre charge et vous assumez le risque de perte ou d'endommagement du produit durant le transport, depuis ou à destination de SMS.

Suite à la réception d'une demande de remboursement ou d'échange valide pendant la Période de Remboursement ou d'Exchange, SMS créditera, dans le cas d'un échange, le prix d'achat du produit échangé (hors taxes et frais d'expédition, de manutention et d'assurance) par rapport au prix en ligne d'un produit SMS en stock. Dans le cas d'un remboursement, SMS remboursera le prix d'achat du produit retourné (exclusif d'impôts et d'expédition/contrôlant/l'assurance/les charges de devoir) dans 30 jours du reçu de la réclamation de remboursement. (Hors taxes et frais d'expédition, de manutention et d'assurance), dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de remboursement.

SMS Audio se réserve le droit de décliner tout retour ou échange lorsque le produit n'est pas en condition presque neuve. Comme neuf signifie l'ensemble complet du produit dans son emballage original, accompagné de l'ensemble des appareils, emballages, manuels et accessoires non endommagés (y compris l'usure).

Les commandes passées en ligne pour des produits en stock mettent généralement deux jours à être expédiés une fois que la commande a été passée, par conséquent si vous souhaitez annuler une commande ou même après la confirmation de la commande, ceci doit être fait dans les 24 heures. Contactez warranty@smsby50.com muni de votre numéro de commande et un remboursement vous sera fait. Restez conscient que toutes les commandes effectuées en dehors des Etats-Unis peut engendrer des frais d'expédition et de livraison pour lesquels SMS Audio n'est pas responsables.



SMS AUDIO™

50 Cent™

SMS AUDIO™

ENREGISTREZ VOTRE 50.COM

©2011 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tous droits réservés. "SMS Audio" et "STREET by 50", ainsi que leurs logos respectifs sont les marques commerciales de SMS Audio LLC ou de ses licenciés. Le **S** est une marque commerciale de SMS Audio LLC ou ses représentant et l'iPod, iPhone et Pad sont des marques déposées d'Apple, que ce soit aux Etats-Unis comme dans les autres pays. Apple n'est pas responsable de l'usage de cet appareil conformité avec la sécurité et les normes régulatrices.