

SMS AUDIO™

MANUALE DELL'UTENTE
SERIE SMS-EBBT-SPRT

SYNC™ AURICOLARI WIRELESS
PROFESSIONALLY TUNED HEADPHONES

IT | SYNC by 50 Auricolari



congratulations

Hai appena acquistato il massimo nella prestazione audio personale, comodità, stile e lusso.

Familiarizza con i controlli e il funzionamento delle nuove cuffie. Inoltre, fai attenzione a tutti gli avvisi presenti in questo manuale. L'ascolto di qualsiasi fonte audio a volumi elevati può danneggiare l'udito in modo permanente.





Carmelo Anthony

Carmelo Anthony

in-ear wireless sport

IT
AURICOLARI AD ALTE PRESTAZIONI
SINTONIZZATI A LIVELLO PROFESSIONALE



DRIVER 6MM

Sintonizzati professionalmente
per suono masterizzato in studio



ALETTA STAY FIT

Disegnata per bloccare gli
auricolari



PROTEZIONE NANO

Tecnologia Nano per massima
resistenza contro sudore e acqua



CAVO MFI

Microfono a 3 tasti con controllo
del volume

per la sicurezza



AVVERTENZA: Ascoltare musica a livelli molto alti per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Regolare il volume prima di inserire gli auricolari nelle orecchie per proteggerli da rumore improvviso.



ATTENZIONE: Eventuali modifiche non espressamente approvate da SMS Audio potrebbero determinare la nullità del diritto all'uso dell'apparecchiatura da parte dell'utente.



ATTENZIONE: Questo strumento è conforme alla classe di tenuta idraulica IPX4, che garantisce che lo strumento non mostrerà guasti gravi se esposto a schizzi d'acqua da qualsiasi direzione. Tuttavia, lo strumento non è impermeabile, quindi non deve essere mai lavato con acqua o lasciato in acqua.

nella confezione


- 1) Auricolari Bluetooth In-Ear SMS Audio Sync by 50
- 2) Cavo di caricamento USB
- 3) Punte per l'eliminazione di rumore passivo (S,M,L)
- 4) Alette Stay Fit (S,M,L)
- 5) Etichetta SMS Audio
- 6) Manuale utente

panoramica

Far riferimento a questa guida per una descrizione e la posizione dei tasti e altre funzioni menzionate nel manuale.



Posizionamento
Stay Fit



Tasto multifunzione MFB

Tasto Volume SU / Brano AVANTI

Tasto Volume GIÙ / Brano INDIETRO

quida rapida

Caricare gli auricolari

Aprire il coperchio della porta micro USB e collegare l'estremità micro USB del cavo di caricamento alla porta USB dell'auricolare sinistro

Usare il cavo micro USB in dotazione per collegare gli auricolari ad una porta micro USB del computer o con un adattatore da parete micro USB. Il caricamento inizierà quando la cuffia è connessa e la spia rossa si accende. Al termine del caricamento, la luce si spegne.

Nota: Accertarsi di caricare l'unità per almeno 8 ore al primo utilizzo.

Accensione/Spengimento

Accensione ON > Tenere premuto MFB per 3 secondi per accendere. L'indicatore LED lampeggia una volta ogni 4 secondi

Spengimento OFF > Tenere premuto MFB per 3 secondi per spegnere. L'indicatore LED si spegne.



AVVERTENZA: NON inserire gli auricolare troppo in profondità nelle orecchie. Si rischia di causare un danno permanente ai timpani, inoltre questo può influenzare la qualità del suono.

Accoppiamento

“Accoppiamento” significa creare una relazione fidata tra due o più dispositivi Bluetooth. I dispositivi devono essere accoppiati prima di poter comunicare l'uno con l'altro. L'identificazione dell'accoppiamento è salvata per uso futuro e i dispositivi si riconosceranno in automatico l'uno con l'altro la volta successiva che sono connessi.

Nota: Il dispositivo audio deve supportare la compatibilità Bluetooth A2DP per la connessione con l'auricolare connesso al dispositivo audio. Consultare il manuale dell'utente del dispositivo col quale si

Come eseguire l'accoppiamento con telefoni cellulari, iPhone™, iPod touch® o altri dispositivi

1. Mettere gli auricolari BT In-Ear Sync by 50 a 30 cm dal dispositivo col quale si desidera eseguire l'accoppiamento.
2. Premere MFB per circa 5 secondi o finché i LED rosso e blu non lampeggiano alternativamente. Gli auricolari saranno ora in modalità di accoppiamento.

3. Avviare la funzione di ricerca Bluetooth del telefono cellulare. Far riferimento al manuale dell'utente del cellulare per altre informazioni.

4. Selezionare gli auricolari BT In-Ear Sync by 50 nell'elenco di dispositivi e seguire le istruzioni per procedere.

5. Seguire le istruzioni per inserire il codice di accoppiamento "0000". L'indicatore LED rosso smetterà di lampeggiare se l'accoppiamento è avvenuto con successo. L'ID del dispositivo BT In-Ear Sync by 50 deve essere salvata nell'elenco di dispositivi del telefono in modo che nessun codice di accoppiamento sarà richiesto all'uso successivo.

Dopo l'accoppiamento con il dispositivo abilitato Bluetooth In-Ear Sync by 50 in-ear, avviare la riproduzione musicale del dispositivo e la musica sarà emessa dagli auricolari.

Riproduzione audio

Selezionare il lettore audio sul dispositivo sorgente e selezionare la riproduzione tramite

Sync by 50 in-ear B.T

L'audio inizierà automaticamente dagli auricolari.

Premere una volta MFB per sospendere l'audio e di nuovo per riprodurre audio.

Regolare il livello del volume tenendo premuto il tasto Volume SU o Volume GIÙ per 1 secondo

Nota: un BIP sarà udibile quando il controllo del volume ha raggiunto il livello minimo e massimo.

In qualsiasi momento durante una telefonata, o durante la riproduzione musicale, il volume può essere regolato con i tasti Vol+ o Vol-. Sarà emesso un tono dagli auricolari per indicare il raggiungimento del livello di volume massimo o minimo.

Selezione dei brani AVANTI o INDIETRO

Premere due volte Vol SU per il brano successivo

Premere due volte Vol GIÙ per il brano precedente

Nota: alcuni lettori audio selezionano il brano precedente al punto di inizio del brano corrente

Nota: Questa funzione funzionerà correttamente solo se connesso direttamente ad un lettore Bluetooth A2DP compatibile. Ad esempio, questa funzione non funziona se connesso con un adattatore di trasmettitore Bluetooth che trasmette musica dal jack degli auricolari. Non tutta la funzionalità è disponibile con ogni dispositivo.

Per un elenco di dispositivi compatibili, andare a www.smsaudio.com

Rispondere a chiamate

Rispondere / terminare una telefonata in arrivo > Premere una volta MFB

Comporre l'ultima telefonata > Premere due volte MFB

Rifiutare una telefonata > Tenere premuto MFB

Se si è connessi e si riproduce musica da un telefono cellulare, sarà emesso un breve bip per notificare che c'è una chiamata in entrata. Premere una volta MFB per rispondere alla chiamata e premere di nuovo per terminare la chiamata. Durante la telefonata, la musica sarà sospesa e al termine della telefonata, la riproduzione musicale sarà ripresa automaticamente.

Specifiche tecniche

Bluetooth:	Chipset CSR Bluetooth 4.0 8645 con APTX Profilo A2DP su 2.1
Profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frequenza di risposta:	20 - 20.000Hz
Rapporto segnale/rumore:	<2%
Intervallo:	Fino a 10 metri
Tempo di esercizio:	FINO a 8 ore per audio e chiamate*
Standby:	fino a 250 ore
Tempo di ricarica:	2-3 ore

garanzia limitata

SMS Audio LLC ("SMS") garantisce all'acquirente originale che questo prodotto, se acquistato nuovo nella sua confezione originale presso un rivenditore autorizzato, e se usato secondo le istruzioni e suggerimenti presenti nella documentazione che accompagna il prodotto, sarà privo di difetti nel materiale e nella lavorazione presenti al momento dell'acquisto e che possono causare guasti nella funzionalità del prodotto secondo quanto descritto nella documentazione che accompagna lo stesso, per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto originale del prodotto nella sua confezione originale presso un rivenditore autorizzato ("Periodo di garanzia").

Se si presenta un difetto e si riceve una richiesta valida da SMS nel Periodo di garanzia, a sua opzione, SMS (a) riparerà il prodotto gratuitamente, usando parti di ricambio nuove o rimesse a nuovo, o (b) sostituisce il prodotto con uno che sia nuovo o che sia stato prodotto da parti nuove o usati ma aggiustate ed è almeno equivalente al prodotto originale dal punto di vista funzionale.

Per fare una richiesta e ottenere una riparazione o sostituzione entro i termini di questa garanzia, restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto, descrizione del difetto o trasporto prepagato a:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

Un ordine da \$5 reso pagabile a SMS Audio, LLC deve essere incluso per coprire la spedizione di ritorno e la gestione. Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danno al prodotto durante la spedizione.

Questa garanzia non si applica: (a) a danni al prodotto causati dall'uso diverso da uso non commerciale, accidentale, abuso, misuso, errata applicazione; (b) a danni causati da manutenzione o assistenza eseguita da persone diverse da SMS; (c) a un prodotto o parte che sia stata manomessa o modificata da persone diverse da SMS; (d) se qualsiasi numero seriale SMS o identificativo del prodotto è stato rimosso o danneggiato; (e) a esposizione del prodotto a calore, freddo, sole, acqua o altri liquidi, prodotti chimici, animali, sporco, sabbia o altri contaminanti; (f) a persone che hanno acquistato il prodotto in condizione usata o non sigillato, o che hanno acquistato per rivendita, noleggio o consegna o altri uso commerciale; o (g) per uso oltre il controllo di SMS, compreso, ma non escluso, vandalismo, incendio, tempeste, terremoti, inondazione o Azioni di Dio.

Nessun venditore SMS, dettagliante, rivenditore, agente o dipendente è autorizzato a fare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa garanzia.

L'estensione della responsabilità di SMS secondo questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione fornita sopra e in nessun caso la responsabilità dell'azienda supera il prezzo di acquisto.

PER QUANTO CONCESSO DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA E I RIMEDI STABILITI SOPRA SONO ESCLUSIVI E AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI, SIA VERBALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. SMS NEGA IN PARTICOLARE QUALSIASI GARANZIA E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE. SE SMS NON PUO' NEGARE O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE IMPLICITE SECONDO LA LEGGE APPLICABILE, ALLORA, PER QUANTO POSSIBILE, QUALSIASI RIVENDICAZIONE SECONDO TALI GARANZIE IMPLICITE SCADRÀ ALLO SCADERE DEL PERIODO DI GARANZIA.

PER QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE, SMS NON È RESPONSABILE I DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DA QUALSIASI INFRAZIONE DELLA GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO, O SECONDO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.

Questo Periodo di garanzia e qualsiasi disputa derivante o in connessione a questo periodo di garanzia o la condizione del prodotto, documentazione o confezione ("Dispute") deve essere governata dalle leggi dello Stato di New York senza considerare i conflitti dei principi legali derivanti. La Convenzione per la Vendita Internazionale dei Beni non si applica ed è specificatamente escluso. Lo Stato e le corti federali situate nello Stato di New York, Contea di New York, Stati Uniti d'America avranno giurisdizione e saranno il solo luogo per la risoluzione delle Dispute.

QUESTA GARANZIA LIMITATA FORNISCE SPECIALI DIRITTI LEGALI E SI AVRANNO ANCHE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO E DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E CHE NON SARANNO INFLUENZATI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA NON PUO' ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA.

Se un eventuale misura di questa Garanzia limitata risulta illegale, nulla o inapplicabile, questa misura deve essere severamente considerata e non influenzerà nessuna misura rimanente. In caso di eventuali incongruenze tra l'inglese e altre versioni di questa Garanzia limitata, la versione inglese è quella che avrà validità.

Per domande inerenti alle informazioni sulla garanzia, inviare una e-mail a warranty@SMSaudio.com.

SOSTITUZIONI E RIMBORSI

Entro 15 giorni dall'acquisto originale del prodotto (richiesta di sostituzione/rimborso) un nuovo prodotto può essere sostituito da un altro prodotto SMS o restituito per un rimborso, soggetto ai seguenti termini e condizioni.

Per ottenere una sostituzione o rimborso, è necessario ottenere un numero di commerciabilità di restituzione (RMA) e SMS deve ricevere il prodotto con l'etichetta UPC della confezione originale e la prova di acquisto entro il periodo di sostituzione/rimborso. Gli RMA sono validi per 10 giorni. Per ottenere un numero di RMA, contattare il servizio assistenza a warranty@SMSAudio.com.

Inviare il prodotto con l'etichetta della confezione originale e la prova d'acquisto e il numero di RMA, con una nota che indica se si desidera scambiare il prodotto (e in tal caso, quale altro prodotto SMS si desidera ordinare) o un rimborso a:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

Le spese di spedizione relative alla sostituzione o restituzione della nuova merce non sono rimborsabili. Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danno al prodotto durante la spedizione, entrambi a e da SMS.

Dopo la ricezione di una richiesta di sostituzione/rimborso valida durante il Periodo di sostituzione/rimborso, SMS accrediterà, nel caso di una sostituzione, il prezzo del prodotto del prodotto sostituito (escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) verso l'ordine online di un prodotto SMS in magazzino. Nel caso di un rimborso, SMS rimborserà il prezzo di acquisto del prodotto restituito (escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso.

SMS Audio si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi restituzione o sostituzione ove il prodotto non risulta essere come nuovo. Come nuovo significa il prodotto completo nella confezione originale con tutto l'impianto, la confezione, garanzie, manuale e/o accessori senza danni (senza usura e guasti).

Gli ordini online in-stock sono generalmente spediti entro due giorni dalla ricezione di un ordine, così se si desidera annullare un ordine dopo che è stato effettuato, può essere fatto entro 24 ore. Contattare warranty@SMSAudio.com con il numero d'ordine di vendita e sarà emesso un rimborso. Considerare che per tutti gli ordini al di fuori degli USA, viene applicata una spesa di spedizione per la quale SMS Audio non è responsabile.



SMS
AUDIO

50 Cent



Carmelo Anthony

Carmelo Anthony



Regístre en SMSaudio.com

©2014 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos los derechos reservados. "SMS Audio" y "SYNC by 50" junto con sus respectivos logos son marcas comerciales de SMS Audio, LLC o sus licenciatarios.

La "S" es una marca registrada de SMS, Audio, LLC o sus licenciatarios. iPod, iPhone y iPad son marcas registradas de Apple, Inc. en los EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del uso de este dispositivo o de su cumplimiento con normas de seguridad y regulación.

AURICOLARI WIRELESS SPORT
SMS-EBBT-SPRT
Prodotto in Cina
SMS AUDIO, LLC
2885 SOUTH CONGRESS AVE, SUITE D,
DELRAY BEACH, FL 33445, USA

Importatore:
Benda Magnetic Limited
Paul Galland
1 Computer Street PO Box 8542
Netanya, Israele 42504
TEL +972732660603
FAX+972732660610
Email: PolG@benda.co.il
Anno di produzione: 2014

Specifiche della batteria
Batteria agli ioni di litio ricaricabile 35mm 5.0*2.0*
Alimentazione di esercizio
50/100 mV
Frequenza di risposta
20-20K Hz



기종별

B급 기기
(가정용 정보통신기기)

사용자 안내문

이 기기는 가정용으로
전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든
지역에서 사용할 수 있습니다

1. 이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2. 당해 무선설비는 전화혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스는
할 수 없음

DATA DI PRODUZIONE: 25/06/2014
SERIE SMS-EBBT-SPRT



EFFETTUA LA REGISTRAZIONE SU SMSAUDIO.COM

La traduzione in altre lingue è disponibile a
www.smsaudio.com/manuals

   [smsaudio](https://www.smsaudio.com) | www.smsaudio.com