



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Bluetooth® supra-auriculaire  
de SYNC by 50

Bluetooth® supra-auriculaire de SYNC by 50



STUDIO MASTERED SOUND



smsaudio | [www.smsaudio.com](http://www.smsaudio.com)

## Félicitations

Vous venez d'acheter le summum en terme de performance, de confort, de style et de luxe audio personnel.

Veillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les commandes et le fonctionnement de votre nouveau casque. Veuillez aussi noter tous les avis de mise en garde contenus dans ce manuel. Écouter n'importe quelle source audio à fort volume peut endommager l'ouïe de façon permanente.




P.S. Envoyez-nous un Tweet pour nous dire ce que vous pensez à : @SMSAudio et @50cent.

# FONCTIONS EN UN COUP D'ŒIL

Reportez-vous à ce guide pour la description et la position des boutons et des autres fonctions mentionnés dans l'ensemble de ce manuel.


## COMMANDES EMBARQUÉES




- 1 Marche/arrêt et Mode jumelage
- 2 Augmenter le volume
- 3 Lecture/Pause & Répondre/Raccrocher
- 4 Morceau suivant
- 5 Morceau précédent
- 6 Baisser le volume

## OREILLETTE DROITE VUE LATÉRALE

## OREILLETTE VUE DE DESSOUS




## CÂBLE AUDIO




\* Le câble audio / mic est compatible avec iPod®, iPhone™ et iPad™.


## PLIER VOS OREILLETES



# guide de démarrage rapide

## Allumage :

Pour allumer : poussez le commutateur alimentation/jumelage vers sa position centrale. Une tonalité retentit pour indiquer que l'appareil est allumé et un LED témoin commence à clignoter. 

Pour éteindre : poussez le commutateur alimentation/jumelage vers sa position d'arrêt (off). Le LED témoin s'arrête de clignoter. 

## Brancher votre appareil :

1. Assurez-vous que votre appareil est en mode Découverte Bluetooth®.
2. Une fois allumé et quand le LED témoin clignote, abaissez le commutateur alimentation/jumelage et maintenez-le en position SYNC pendant environ 3 secondes. Le LED commence à clignoter rapidement.
3. Relâchez le commutateur alimentation/jumelage dans sa position centrale et choisissez « SYNC by 50 » sur votre appareil à jumeler (les nouveaux téléphones se connecteront automatiquement - certains téléphones peuvent nécessiter la saisie du code « 0000 »).
4. Une fois connecté, la prochaine fois que le casque Bluetooth® supra-auriculaire de SYNC by 50 sera allumé, il se connecte automatiquement à votre appareil.

## Écouter de la musique :

Utiliser le Bluetooth : Une fois que votre appareil est connecté au casque Bluetooth® supra-auriculaire de SYNC by 50, commencez à jouer de la musique et vous l'écoutez sans fil.

Utiliser un câble audio de 3,5 mm : Au lieu d'utiliser le Bluetooth® pour écouter sans fil, vous pouvez aussi utiliser le câble audio fourni pour écouter. Branchez simplement l'extrémité droite du câble audio dans la prise jack de 3,5 mm du casque et l'autre extrémité dans votre appareil.

## Libérez votre musique...

N'oubliez pas que vous pouvez toujours écouter de la musique avec le câble audio même si votre batterie est basse et que votre casque est éteint.

## Commandes embarquées intégrales :

Pendant l'utilisation du Bluetooth® pour vous connecter sans fil, l'utilisateur a toutes les fonctions\* pour changer de volume ou de morceau ainsi que mettre en pause la musique ou répondre aux appels téléphoniques (fonction des boutons expliquée dans la section « Fonctions en un coup d'œil »).

*\* SMS Audio ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils et fonctions.*

## Répondre au téléphone :

**Utiliser le Bluetooth® :** Lorsque vous recevez un appel, appuyez simplement sur le bouton central pour y répondre (maintenez-le enfoncé pendant 2 ou 3 secondes pour ignorer l'appel). Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton central. Si vous écoutez de la musique, la musique est mise en pause et le téléphone commence à sonner. La musique reprend une fois l'appel terminé.

**Utiliser un câble audio de 3,5 mm :** Lorsque vous recevez un appel, appuyez simplement sur le bouton central du câble audio fourni pour y répondre. Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton Répondre/Raccrocher. Si vous écoutez de la musique, la musique est mise en pause et le téléphone commence à sonner. La musique reprend une fois l'appel terminé.

## **Extinction automatique et Batterie basse :**

Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le LED rouge commence à clignoter. Une fois que la tension de la batterie est inférieure à 3,0 V, l'appareil s'éteint automatiquement. Après 3 ou 4 minutes d'inactivité, le casque Bluetooth® supra-auriculaire de SYNC by 50 s'éteint automatiquement afin de préserver la vie de la batterie.

## **Mode de chargement :**

Pour charger le casque Bluetooth® supra-auriculaire de SYNC by 50, insérez l'extrémité Micro USB du câble fourni dans le port du côté gauche du casque et le côté USB dans un adaptateur ASB / CA compatible. Pendant le chargement, la DEL témoin est rouge. Le chargement prend environ 4 heures pour charger complètement le casque et une fois chargé, le LED témoin s'éteint.



# garantie limitée

SMS Audio LLC (« SMS ») garantit à l'acheteur original, que ce produit, si acheté neuf dans son emballage d'origine chez un revendeur agréé et si utilisé conformément aux instructions et recommandations de SMS contenues dans la documentation accompagnant le produit, sera sans défaut de fabrication et de main d'œuvre au moment de tel achat et qui empêche le produit de fonctionner conformément à ce qui est décrit dans la documentation du produit, pour une période de 1 an à partir de la date d'achat originale dans son emballage d'origine chez un vendeur autorisé (« Période de garantie »).

Si un tel défaut survient et qu'une réclamation valide est reçue par SMS pendant la Période de garantie, à son choix, SMS (a) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de remplacement neuves ou d'occasion ou (b) échangera le produit contre un produit neuf ou qui a été fabriqué de pièces de rechange neuves ou d'occasion et qui est au moins fonctionnellement équivalent au produit original.

Pour effectuer une réclamation et obtenir une réparation ou un remplacement dans le cadre de cette garantie, veuillez renvoyer le produit avec le récépissé de la preuve d'achat, la description du défaut en port payé à :

SMS Audio, LLC Pour : SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Un mandat de 5 USD payable à SMS Audio, LLC doit être inclus pour couvrir les frais d'expédition et de manutention. Vous êtes responsable du paiement des frais d'expédition et des risques de pertes ou d'endommagement du produit au cours du transport.

Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dégâts du produit provoqués par une utilisation autre qu'une utilisation privée non commerciale, un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ; (b) aux dégâts provoqués par l'entretien ou la maintenance effectués par quiconque hormis SMS ; (c) à un produit ou une pièce ayant été altéré ou modifié par quiconque hormis SMS ; (d) si le moindre numéro de série ou d'identification du produit SMS a été enlevé ou abîmé ; (e) à l'exposition du produit à la chaleur, au froid, au soleil, à l'eau ou tout autre liquide, à des produits chimiques, à des animaux, à de la saleté, à du sable ou tout autre contaminant ; (f) aux personnes ayant acheté le produit d'occasion ou sans emballage, ou qui l'ont acheté dans un but de revente, de location, de prêt ou toute autre utilisation commerciale ; ou (g) aux actions en-dehors du contrôle de SMS, y compris, mais non limité au vandalisme, feu, tempêtes, tremblements de terre, inondations ou force majeure.

Aucun vendeur, revendeur, distributeur, agent ou employé de SMS n'est autorisé à effectuer la moindre modification, extension ou addition à cette garantie.

L'étendue de la responsabilité de SMS dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement comme énoncé ci-dessus, et en aucun cas la responsabilité de la société ne dépassera le prix d'achat.

**JUSQU'AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, TOUT AUTRE RECOURS OU TOUTE AUTRE CONDITION, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE. SMS REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. SI SMS NE PEUT PAS LÉGALEMENT REJETER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES DANS LE CADRE DES LOIS APPLICABLES, ALORS, POUR AUTANT QUE POSSIBLE, TOUTE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE TELLES GARANTIES IMPLICITES EXPIRERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.**

JUSTE AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI, SMS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS AU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU DE LA CONDITION DU PRODUIT, DANS N'IMPORTE QUEL CADRE LÉGAL.

Cette garantie limitée et tout litige engendré ou découlant de cette garantie limitée ou de l'état du produit, de la documentation ou de l'emballage (« Litiges ») sont régis par les lois de l'État de New York, sans considération pour les confits des principes légaux de celui-ci. La Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises ne s'applique pas et est spécifiquement exclue. Les tribunaux d'état et fédéraux situés dans l'État de New York, Comté de New York, États-Unis d'Amérique ont juridiction et ont seul le droit de résoudre les litiges.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR DROIT À D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE, ET ILS NE SONT PAS AFFECTÉS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ÊTRE TRANSFÉRÉE OU CÉDÉE.

Si une disposition de cette garantie limitée est illégale, nulle ou inapplicable, elle sera considérée divisible et n'affectera pas les autres dispositions restantes. Dans le cas d'une incohérence entre la version anglaise de cette garantie limitée et les autres versions traduites, la version anglaise prévaudra.

Pour des informations concernant la garantie, veuillez envoyer un courriel à [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com).

#### ÉCHANGES ET REMBOURSEMENTS

Dans les 15 jours suivant l'achat original du produit (demande d'échange / de remboursement), un nouveau produit peut être échangé par un autre produit SMS ou renvoyé pour être remboursé, selon les termes et conditions suivants.

Pour obtenir un échange ou un remboursement, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) et SMS doit recevoir le produit dans son emballage d'origine/code CUP et la preuve d'achat pendant la période d'échange / de remboursement. Les ARM sont valides pendant 10 jours. Pour obtenir un numéro ARM, contactez le Service clientèle à [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com).

Envoyez le produit avec l'emballage d'origine, la preuve d'achat et le numéro ARM ainsi qu'une note indiquant si vous voulez échanger le produit (et dans ce cas quel autre produit SMS vous voulez commander) ou si vous voulez un remboursement, à :

SMS Audio, LLC Pour : SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Les frais d'expédition en rapport avec l'échange ou le remboursement de la nouvelle marchandise ne sont pas remboursables. Il est de votre responsabilité de payer les frais de transport et les risques de perte ou d'endommagement du produit pendant le transport, à la fois à l'aller et le retour.

Lors de la réception d'une demande valide d'échange / de remboursement pendant la période d'échange / de remboursement, SMS, dans le cas d'un échange, créditera le prix d'achat du produit acheté (moins les taxes, frais d'expédition / de manutention / d'assurance / de douanes) pour une commande en ligne d'un produit SMS en stock. Dans le cas d'un remboursement, SMS remboursera le prix d'achat du produit retourné (moins les taxes, frais d'expédition / de manutention / d'assurance / de douanes) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de remboursement.

SMS Audio se réserve le droit de refuser tout retour ou remboursement si le produit n'est pas à l'état neuf. Comme neuf signifie le produit complet dans son carton original avec tout l'équipement, l'emballage, les garanties, les manuels et/ou les accessoires sans dommage (y compris sans usure).

Les commandes de stock en ligne sont généralement expédiées dans les deux jours suivant la réception de la commande, ainsi si vous souhaitez annuler une commande après l'avoir passée, ceci doit être fait dans les 24 heures. Contactez [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com) avec votre numéro de commande et nous émettrons un remboursement. Soyez conscient que pour toutes les commandes en dehors des États-Unis, des frais et des taxes de transport peuvent être imputables pour lesquels SMS Audio n'est pas responsable.

# pour votre sécurité



**AVERTISSEMENT** : écouter de la musique à de forts volumes pendant trop longtemps peut endommager l'ouïe. Réglez le volume avant d'insérer les oreillettes dans vos oreilles afin de les protéger contre les éclats sonores inopinés. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.



**ATTENTION** : l'appareil a été testé conforme aux limites des appareils numériques de la Classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.



**ATTENTION** : les modifications ou les altérations qui ne sont pas expressément approuvées par SMS Audio™ peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**ATTENTION** : par les présentes, SMS Audio, LLC déclare que ce casque SYNC by 50 est conforme aux exigences de base et aux dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité peut être obtenue sur [www.smsaudio.net/directive1999/syncby50\\_onear\\_bt.pdf](http://www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_onear_bt.pdf)




ENREGISTREZ-VOUS SUR [SMSAUDIO.COM](http://SMSAUDIO.COM)

Langue supplémentaire disponible sur  
[www.smsaudio.com/manuals](http://www.smsaudio.com/manuals)



[smsaudio](http://smsaudio)

©2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tous droits réservés. « SMS Audio » et « STREET by 50 » ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants. Le symbole  est une marque déposée de SMS Audio, LLC ou de ses concédants. iPod, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple, Inc aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de l'utilisation de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité ou réglementaires. Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.