



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SYNC by 50  
On-Ear Bluetooth®

Bluetooth externo SYNC da 50®



 STUDIO MASTERED SOUND

  smsaudio | [www.smsaudio.com](http://www.smsaudio.com)

## Parabéns

Você acaba de adquirir a última novidade em desempenho, conforto, estilo e luxo de áudio particular.

Reserve alguns minutos para familiarizar-se com os controles e a operação de seus novos fones de ouvido.


Preste atenção, também, a quaisquer alertas neste manual. Escutar qualquer tipo de áudio com o volume muito alto pode causar danos aos seus ouvidos.



## Visão geral dos recursos (features at-a-glance)


Consulte este guia para obter descrições e localizações de botões de outros recursos mencionados neste manual.

### CONTROLES INTEGRADOS



FONE DIREITO  
LADO


### PARTE INFERIOR DOS FONES



Entrada de áudio  
de 3,5 mm

Micro USB  
Porta

### CABO DE ÁUDIO




Microfone

Botão para atender chamada /  
controle do áudio

\*O cabo de áudio/mic é compatível com iPod®, iPhone™ e iPad™.

### DOBRANDO SEUS FONES DE OUVIDO



Cabo de áudio

Remove o cabo.  
Dobre um lado e depois o outro.

- 1 Ligar/Desligar e Modo de pareamento
- 2 Aumentar volume
- 3 Executar/Pausar e Atender/Finalizar
- 4 Passar faixa
- 5 Voltar faixa
- 6 Abaixar volume

# quia de início rápido

## Ligar/desligar:

Para ligar: empurre o botão power/emparelhamento na posição central. Um sinal sonoro será emitido indicando que o fone está ligado e a luz de LED começará a piscar. 

Para desligar: empurre a chave power/emparelhamento na posição off. a luz de LED irá parar de piscar. 

## Conectando o seu aparelho:

- 1 Certifique-se de que seu aparelho esteja em modo de descoberta de Bluetooth®.
2. Quando o fone estiver ligado e a luz de LED estiver piscando, puxe para baixo e segure o botão que coloca/une para a posição de SYNC por aproximadamente três (3) segundos. A LED começará a piscar rapidamente.
3. Libere o botão de colocar/unir para a posição central e escolha "SYNC da 50" no seu dispositivo de pareamento (novos fones conectarão automaticamente – alguns fones podem precisar que a senha "0000" seja inserida).
4. Tendo sido conectados previamente, na próxima vez que os fones de ouvidos com Bluetooth® externo SYNC da 50 estiverem ligados eles se conectarão automaticamente ao seu dispositivo.

## Escutando música:

Usando o Bluetooth: Quando o seu dispositivo estiver conectado aos fones de ouvido com Bluetooth® externo (On-Ear) SYNC by 50, comece a executar músicas e você estará escutando sem fio.

Usando cabo de áudio de 3,5 mm: Em vez de usar o Bluetooth® para escutar sem fio, você também pode usar o cabo de áudio fornecido para escutar. Simplesmente conecte a ponta reta do fio de áudio na entrada de 3,5 mm no fone de ouvido e a outra ponta no seu dispositivo.

## Libere sua música...

Tenha em mente que você ainda pode escutar música com o fio de áudio fornecido mesmo que sua bateria esteja com pouca carga e o fone de ouvido esteja desligado.

## Controles completos integrados:

Enquanto estiver usando o Bluetooth® para conectar-se sem fio, o usuário terá funcionalidades\* completas para mudar o volume ou a faixa, bem como pausar a música e atender a chamadas telefônicas (funcionalidade de botão explicada em "Visão geral dos recursos").

*A \*SMS Audio não garante a compatibilidade de todos os dispositivos e funções.*

## Atendendo ao telefone:

**Usando o Bluetooth®:** Quando uma chamada é recebida, simplesmente aperte o botão do meio para atender à chamada (segure por dois ou três segundos para ignorar a chamada). Para finalizar a chamada, aperte novamente o botão do meio. Se estiver escutando música, a música irá pausar e o telefone começará a tocar. A música voltará a tocar quando a chamada for finalizada.

**Usando cabo de áudio de 3,5 mm:** Quando uma chamada estiver sendo recebida, simplesmente aperte o botão de atender/finalizar no fio de áudio fornecido. Para finalizar a chamada, aperte novamente o botão do meio. Se estiver escutando música, a música irá pausar e o telefone começará a tocar. A música voltará a tocar quando a chamada for finalizada.

## **Desligamento automático e Bateria baixa:**

Quando a voltagem da bateria estiver abaixo de 3,3 V, a luz vermelha de LED começará a piscar. Quando a bateria estiver abaixo de 3,0 V, ela irá se desligar automaticamente. Após 3 ou 4 minutos de inatividade, o fone de ouvido com Bluetooth externo SYNC da 50® também irá se desligar automaticamente a fim de preservar a bateria.

## **Modo de recarga:**

Para recarregar o fone de ouvido com Bluetooth externo SYNC da 50®, insira a ponta do cabo de Micro USB na porta do lado esquerdo do fone de ouvido e o lado do USB em um adaptador de USB/AC compatível. Ao recarregar, a luz de LED ficará vermelha. A recarga deve levar aproximadamente 4 horas para recarregar completamente o fone de ouvido e quando este estiver completamente carregado, a luz de LED desligará automaticamente.

# garantia limitada

A SMS Audio LLC ("SMS") garante ao comprador original que este produto, quando comprado como novo em sua embalagem original de um vendedor autorizado e quando usado de acordo com as instruções e recomendações da SMS na documentação que o acompanha, estará livre de defeitos no material e que a fabricação existente no momento de tal compra e que causa falha de desempenho no produto seja realizada de acordo com documentação conjunta, por um período de um (1) ano a partir da data da compra original do produto em sua embalagem original de um vendedor autorizado ("Período de garantia").

Se tal defeito ocorrer e um chamado válido for recebido pela SMS dentro do período de garantia, em tal opção, a SMS consertará o produto sem custo, utilizando peças de reposição novas ou renovadas, ou (b) trocará o produto por um produto que seja novo ou que tenha sido fabricado a partir de peças novas ou em boas condições de uso e que sejam no mínimo equivalentes ao produto original em nível de funcionalidade.

Para fazer uma reclamação e obter conserto ou reposição dentro dos termos desta garantia, devolva o produto com o recibo de compra, descrição do defeito e transporte pré-pago para:

SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Uma ordem de dinheiro de \$5 pagável à SMS Audio, LLC deve ser incluída para cobrir o envio e a entrega de volta.

Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio.

Esta garantia não se aplica a: (a) danos ao produto causados por qualquer uso que não seja particular e não-comercial, acidentes, uso exagerado, uso incorreto, uso inadequado; (b) danos causados por manutenção ou serviço realizado por qualquer um que não seja a SMS; (c) um produto ou uma peça que foi alterada ou modificada por qualquer um que não seja a SMS; (d) qualquer número de série ou identificação do produto da SMS que tenha sido removido ou apagado; (e) exposição do produto ao calor, frio, sol, água ou outros líquidos, químicos, animais, sujeira, areia ou outros contaminantes; (f) pessoas que compraram o produto em condições de uso ou fora da embalagem ou quem comprou para revenda, aluguel ou empréstimo ou outros usos comerciais; ou (g) ações fora do controle da SMS, incluindo, não taxativamente, vandalismo, fogo, tempestades, terremotos, inundações ou fenômenos da natureza.</cf>

Nenhum fornecedor, varejista, revendedor, agente ou empregado está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou adição a esta garantia.

O grau de responsabilidade da SMS sob esta garantia está limitado ao conserto ou substituição fornecida acima, e a responsabilidade da empresa em nenhuma ocasião deve exceder o valor pago pela compra.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES, SEJAM VERBAIS OU ESCRITAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS. A SMS RENUNCIA QUALQUER E TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NÃO TAXATIVAMENTE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. SE A SMS NÃO PUDE RENUNCIAR LEGALMENTE OU EXCLUIR GARANTIAS IMPLÍCITAS SOB A LEI APLICÁVEL, ENTÃO, ATÉ ONDE FOR POSSÍVEL, QUAISQUER RECLAMAÇÕES SOB TAIS GARANTIAS IMPLÍCITAS PODEM VENCER MEDIANTE A EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DA GARANTIA.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS QUE RESULTAM DE QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA OU CONDIÇÃO DO PRODUTO, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL.

Esta Garantia limitada e quaisquer disputas provenientes ou ligadas a esta garantia limitada ou à condição do produto, documentação ou embalagem ("Disputas") devem ser conduzidas pelas leis do Estado de Nova Iorque, sem referência aos conflitos de princípios de lei. A Convenção para Venda Internacional de Mercadorias não se aplica e está especificamente excluída. Os tribunais federal e estadual localizados no Estado de Nova Iorque, Condado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, devem ter jurisdições e devem ser o fórum exclusivo para a resolução de qualquer disputa.

ESTA GARANTIA LIMITADA LHE DÁ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODE TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO, E QUE PODEM NÃO SER INFLUENCIADAS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU DESIGNADA.

Se qualquer provisão desta garantia limitada for contra a lei, nula ou inexecutável, tal provisão pode ser considerada severa e pode não afetar quaisquer disposições remanescentes. Em caso de qualquer inconsistência entre o Inglês e outras versões desta Garantia Limitada, a versão em Inglês deve prevalecer.

Para questões de informações sobre a garantia, envie um e-mail para [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com).

#### TROCAS E REEMBOLSOS

Dentro de 15 dias da compra original do produto (Reclamação para Troca/Reembolso), um novo produto pode ser trocado por outro produto da SMS ou devolvido para reembolso, sujeito aos seguintes termos e condições.

Para obter uma troca ou reembolso, você deve obter um número de autorização de devolução de mercadoria (RMA) e a SMS deve receber o produto em sua embalagem original com nota fiscal / rótulo de UPC, e prova de compra dentro do período de Troca/Reembolso. As RMAs são válidas por dez dias. Para obter um número de RMA, contate o Atendimento ao Cliente em [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com).

Envie o produto com sua embalagem original, nota fiscal e prova de compra e número de RMA, junto de uma nota indicando se você quer trocar o produto (e se sim, qual outro produto da SMS você deseja solicitar) ou um reembolso, a: SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

Taxas de envio sofridas junto da troca ou retorno de novas mercadorias não são reembolsáveis. Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou dano ao produto durante o envio, ambos para e provenientes da SMS.

No recebimento de uma reclamação de troca/reembolso durante o Período de Troca/Reembolso, a SMS irá, no caso de uma troca, creditar o preço da compra do produto trocado (sem taxas de envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) através do pedido on-line de um produto SMS em estoque. No caso de um reembolso, a SMS irá reembolsar o preço de compra do produto devolvido (livre de taxas e envio/entrega/seguro/impostos aduaneiros) dentro de 30 dias do recebimento da solicitação de reembolso.

A SMS Audio reserva-se ao direito de recusar qualquer devolução ou troca onde caso produto não esteja em condição de novo. "Condição de novo" significa o produto completo na embalagem original com todos os equipamentos: embalagem, garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo, sem desgastes).

Pedidos on-line em estoque geralmente são enviados dentro de dois dias após o pedido ser recebido, por isso, se você quiser cancelar um pedido já efetuado, isto deve ser feito dentro de 24 horas. Contate [warranty@smsaudio.com](mailto:warranty@smsaudio.com) com seu número de ordem de venda e um reembolso será emitido. Por favor esteja ciente para todas as ordens fora dos EUA, que pode haver custos de remessa e taxas, pelas quais a SMS Audio não é responsável.

# para sua segurança



**ALERTA.** Escutar música em níveis muito altos de volume por muito tempo pode danificar a audição do usuário. Ajuste o volume antes de colocar os fones em seus ouvidos para protegê-los contra eclosões repentinas de som. Este dispositivo cumpre o parágrafo 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo pode não causar interferências, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operações indesejadas.



**ATENÇÃO:** Este equipamento foi testado e está compatível com os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são desenvolvidos para oferecer proteção mínima contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de rádio-frequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio.



**ATENÇÃO:** Alterações e/ou modificações não aprovadas explicitamente pela SMS Audio™ podem invalidar a autoridade do usuário para operação do equipamento.

**ATENÇÃO:** Pelo presente instrumento, a SMS Audio, LLC, declara que este fone de ouvido SYNC da 50 está de acordo com os requisitos essenciais e com a cláusula relevante da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade pode ser obtida em [www.smsaudio.net/directive1999/syncby50\\_inear\\_bt.pdf](http://www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_inear_bt.pdf)



REGISTRE-SE EM [SMSAUDIO.COM](http://SMSAUDIO.COM)

Tradução de idioma adicional disponível em  
[www.smsaudio.com/manuals](http://www.smsaudio.com/manuals)



©2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Todos os direitos reservados. "SMS Audio" e "STREET da 50" junto de suas respectivas logomarcas são marcas da SMS Audio, LLC ou seus licenciadores. A marca  é uma marca comercial registrada da SMS Audio, LLC ou seus licenciados. iPod, iPhone e iPad são marcas comerciais registradas da Apple, Inc. nos EUA e outros países.

A Apple não se responsabiliza pelo uso deste aparelho ou sua conformidade com padrões regulatórios de segurança. Bluetooth e a logomarca Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.