



使用者手冊

SYNC by 50
可攜式藍芽®音箱

SYNC by 50可攜式藍芽®音箱



 STUDIO MASTERED SOUND

  smsaudio | www.smsaudio.com

恭喜您

您剛才購買的產品所帶來的是在個人音效、舒適性、款式和豪華程度方面的終極體驗。


請花幾分鐘的時間來熟悉您 新可攜式音箱的控制和操作。此外，請注意在本手冊中出現的任何警告事項。聽任何大音量的音訊來源，可導致永久性的聽力損傷。



另外，你可以上[Twitter](#)與我分享您的看法：[@SMSAudio](#)和[@50cent](#)。

功能速覽

請參照以下關於整本手冊中提到的其他功能的按鈕說明和位置的指南。



控制鍵：



- ◀◀ 上一曲
- ▶▶ 播放/暫停
- ▶▶ 下一曲
- ⊕ 下一曲
- ☎ 通話
- ⊖ 降低音量
- 3D 3D音效


連接埠和開關：




- ◻ 關閉電源/開啓電源/配對
- 3.5 mm音訊埠
- ▭ Micro USB充電連接埠

快速入門指南

電源開/關：

開啓方式：將電源/配對開關推至中間位置。這時鈴聲就會響起，表明電源已開啓，LED指示燈將會開始閃爍。 

關閉方式：將電源/配對開關推至關閉(off)位置。LED指示燈將停止閃爍。 

注意：SYNC by 50可攜式藍芽音箱帶有可充電鋰離子電池。第一次使用前，請完全充滿電。

連接您的裝置：

1. 請確保您的裝置處於藍芽可發現模式。
2. 當電源打開時，LED指示燈會點亮，推上並按住電源/配對開關至SYNC位置約2秒鐘。3個LED指示燈將開始依次閃爍。
3. 鬆開電源/配對開關至中間位置，然後在您的配對裝置上選擇「SYNC by 50」（新裝置將自動連接 - 某些較舊的裝置可能要求輸入密碼「0000」）。
4. 一旦連接成功，下次SYNC by 50可攜式藍芽音箱開啓時，它會自動連接到您的裝置。

聽音樂：

使用藍芽：一旦您的裝置連接到SYNC by 50可攜式藍芽音箱，即會開始播放音樂，並且您將透過無線方式收聽。

使用3.5 mm音訊線：除了透過使用藍芽®無線收聽，您也可以使用附帶的音訊線來收聽。只需將音訊線的直插頭端插入音箱的3.5 mm插孔中，並且將另一端插入您的裝置中。

線控按鈕齊全：

使用藍芽進行無線連接時，使用者將獲得全部功能*以調整音量或曲目以及暫停音樂和接聽電話（功能速覽中說明的按鈕功能）。

*SMS Audio並不能保證所有裝置和功能的相容性。有限 3.5 mm線纜功能。

音樂控制鍵：

播放/暫停

觸摸播放/暫停鍵以啓動手機的MP3播放器，並開始播放音樂。輕觸此按鈕暫停和恢復播放。

選擇曲目

觸摸 ◀◀ 或 ▶▶。

播放音樂時接聽來電

如果要接聽電話，請觸摸通話鍵。如果要拒絕接聽來電，請觸摸播放/暫停鍵。再次觸摸通話鍵則掛斷電話。通話結束或掛斷時，音樂將恢復播放。

調節音量

按+或-鍵。

電話控制鍵：

語音撥號

觸摸一下通話鍵。（有些手機可能不支援此功能）。

重新撥號

在語音模式下，觸摸通話鍵兩次。

接聽電話

觸摸一下通話鍵。

掛斷電話

觸摸一下通話鍵。

拒絕接聽

當您的手機響時，按播放/暫停鍵。

調節音量

觸摸+或-鍵。

在已連接的裝置之間

呼叫轉移觸摸通話鍵兩次。

NFC（近距離無線通訊技術）：

支援NFC的手機可以在電源開/關的情況下仍然將其裝置與SYNC by 50可攜式藍芽音箱配對。

如何使用NFC：

1. 在您手機的應用程式主螢幕上選中NFC核取方塊（設定>更多>NFC）。
2. 當NFC功能開啓並且手機螢幕處於活動狀態時，將手機放置在距離SYNC by 50可攜式藍芽音箱1英寸範圍內的地方。
3. 一旦搜尋到，手機會顯示一個確認螢幕。
4. 點選「下一步」，手機會自動與SYNC by 50可攜式藍芽音箱進行配對。

*如果要使用NFC功能，您的裝置必須支援NFC功能。

電池狀態：

SYNC by 50可攜式藍芽音箱頂部的LED燈顏色將顯示當前電池電量。

藍色：60 - 100%

綠色：15 - 60%

紅色：< 15%

* SYNC by 50可攜式藍芽音箱還支援配對裝置上的電池指示燈。 

使用3D音效：

如果要在聽音樂時啓用3D音效，只需觸摸3D音效按鈕，選擇下一個預先設定的3D音效。

1. 正常 - 播放原聲音樂源（兩次「嗶嗶」聲表示已選擇正常模式）。
2. eXTX - 基于串音消除技術，產生更寬廣和流暢的環繞立體聲意境。
3. 現場 - 提供自然柔和的3D音場效果，模擬現場演出。
4. 寬音域 - 產生全景3D音訊意境，主嗓音遼闊而器樂聲集中。
5. MEX - 不僅形成了寬廣的立體聲意境，而且還增強了低頻率的聲音，以提供豐富而深沉的低音。

*如果藍芽轉碼器連接至aptX轉碼器，則調整SBC以使用 3D音效。

使用aptX：

如果您的裝置支援aptX轉碼器，則SYNC by 50可攜式藍芽音箱將自動被激活。您也可以按下3D音效按鈕並按住2-3秒，以選擇3D或aptX模式。選擇3D模式後，您可以透過5種不同的預先設定的音效進行循環。

*aptX轉碼器不支援3D音效。

LED燈的指示作用：

開啓電源

根據電池電量顯示常亮的藍色、綠色或紅色LED燈光。

關閉

紅色的LED指示燈變暗並熄滅。

低電量

根據電池電量顯示常亮的藍色、綠色或紅色的LED燈光。

充電

藍色、綠色或紅色指示燈中的一個保持點亮。

充電完成

所有指示燈全部熄滅。

配對模式

藍色、綠色和紅色的LED指示燈依次閃爍。

維護您的SYNC by 50藍芽音箱：

- 請勿將本產品放置在火源附近。電池可能會發熱，引起爆炸。
- 請勿摔落或對本產品用力過猛，其可能會因此而受損。
- 較長一段時間存放本產品不使用時，請放在乾燥的地方，避免極端的溫度。
- 如果本產品受潮，請避免接觸熱源或電流。
- 始終使用相容的USB/AC適配器為您的SYNC by 50可攜式藍芽音箱充電。

重新設定SYNC by 50可攜式藍芽音箱：

如果SYNC by 50可攜式藍芽音箱需要重新設定，則請按住電源開關至配對位置，同時觸摸音量按鈕。

故障處理:

故障：未充電

解決方案1：請將SYNC by 50可攜式藍芽音箱連接電源約3小時以完全充滿電。在充電時，紅色的LED燈將會點亮。充電完成後，LED燈將熄滅。

故障：產品未開啓。

解決方案1：請確保SYNC by 50可攜式藍芽音箱已完全充滿電。

故障：可以通話的時間比以前要短。

解決方案1：請確保SYNC by 50可攜式藍芽音箱已完全充滿電。

注意：可充電鋰離子電池是一種消耗性產品，隨著時間的推移電池的續航能力會縮短。

故障：音箱沒有聲音。

解決方案1：電池可能沒電了。請為電池充電。

解決方案2：請確保配對的音訊源已開啓並正在傳送音樂。

解決方案3：請確保SYNC by 50可攜式藍芽音箱和傳輸裝置的音量都已調大，而不是處於靜音狀態。

解決方案4：請嘗試重新將SYNC by 50可攜式藍芽音箱與您的裝置進行配對。

解決方案5：您可能需要關閉已配對音訊源的內置音箱，然後音訊源才能將音訊發送到SYNC by 50可攜式藍芽音箱。

故障：聲音出現靜電干擾或破音。

解決方案1：本產品正常的工作範圍是33英尺。請確保您處于此範圍內以獲得最佳性能。

解決方案2：其他裝置可能會造成干擾，例如無繩電話、微波爐或無線路由器。

故障：SYNC by 50可攜式藍芽音箱無法控制裝置的音量。

解決方案1：請確保音訊源的音量開到至少一半以上，並且SYNC by 50可攜式藍芽音箱的電池充好了電。

故障：SYNC by 50可攜式藍芽音箱每30秒發出一長低音。

解決方案：您電池的電量不足，請為SYNC by 50可攜式藍芽音箱充電。

有限保固

SMS Audio LLC (以下簡稱「SMS」) 向原始購買人保證，在授權經銷商處以原始包裝全新購買之日，並按照與產品附帶手冊中的說明和建議使用，該產品在該購買之時不存在材料和工藝上的缺陷，並且不會導致產品無法發揮附帶文檔所載之功用，保固期為從授權經銷商處以原始包裝購買該產品之日起為期1年(以下簡稱「保固期」)。

如果在保固期內出現此類缺陷或者SMS收到有效要求，則可以選擇要求SMS(a)使用新的或翻新的更換零件免費修理該產品，或(b)更換一個新的或由新的或維修用的零部件製造的產品，其至少在功能上與原產品相同。

如果要在本保固條款內提出要求，並獲得修理或更換，請將該產品連同購買收據、缺陷描述和預付運費的證明一起退回至：

SMS Audio, LLC收件地址：SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445

其中要包含一張給SMS Audio, LLC的5美元匯票以支付返回運費和手續費。您需要負責支付運輸費用並承擔產品在運輸過程中丟失或損壞的風險。

本保固不適用於：(a)私人非商業用途、事故、濫用、誤用、使用不當以外的任何使用所造成的產品損壞；(b)SMS之外的任何其他人進行維護或維修所造成的損壞；(c)SMS之外的任何其他人改裝或修改後的產品或部件；(d)任何SMS序列號或產品標識被撕去或汙損；(e)產品被暴露於熱、冷、陽光、水或其他液體、化學品、動物、泥土、沙子或其他污染物；(f)二手買家或以散裝形式購買的，或購買用於轉售、租賃或借出或其他商業用途的購買者；或(g)在SMS不可控制範圍中使用，包括但不限於，肆意破壞、火災、風暴、地震、洪水或其他天災。

SMS的供應商、零售商、經銷商、代理商或僱員均不具有授權對本保固作出任何修改、延伸或附加。

根據本保固書，SMS的責任範圍僅限於上面規定的維修或更換，並且在任何情況下本公司的責任不得超出所支付的購買金額。

在法律允許的最大範圍內，以上列明的本保固和補救措施具有排他性，並且取代所有其他保證、補救措施和條件，無論是口頭或書面，明示或暗示而作出的。SMS特此否認任何和所有默示保證，包括但不限於特定目的的適銷性和適用性的保證。如果根據適用法律SMS無法合法地否認或排除默示保證，則在可能的範圍內，此類默示保證的任何要求應當在保固期限屆滿後失效。

在法律允許的最大範圍內，SMS不對任何由違反保固條款或產品條件或根據任何其他法律理論所產生的直接、特殊、偶然或必然的損害負責。

此有限保固以及由本有限保固或產品條件、文檔或包裝所引起的任何爭議（以下簡稱「爭議」）應當由紐約州法律管轄，而不考慮其法律原則衝突。國際貨物銷售合同公約不適用於此並特此排除。位於紐約州、紐約縣和美國的州和聯邦法院，具有司法管轄權，並且應當作為解決任何爭議的唯一機構。

本有限保固授予您特定的法律權利，您可能還擁有不同州和管轄權的其他權利，並且不應受本有限保固的影響。本保固不能被轉移或轉讓。

如果本有限保固的任何條款是非法的、無效的或不可執行的，則該條款應被視為可分割的，不得影響任何其他條款。本有限保固的英文版和其他版本之間有任何不一致的情況下，應以英文版為準。

關於保固資訊的問題，請發送電子郵件至 warranty@smsaudio.com。

退換和退款

產品原始購買的15天之內（退換/退款要求），根據以下條款和條件一件新產品可能會被另一件SMS產品退換或退款。

如果要獲得退換或退款，您必須獲得一個退貨號碼(RMA)，SMS必須在退換/退款期內收到產品和您原始包裝內的包裝單/UPC標籤和購買憑據。RMA的有效期為10天。如果要獲得一個RMA號碼，請透過 warranty@smsaudio.com 聯繫客戶服務部門。

將產品與您原始包裝的包裝單、購買憑據和IRMA編號，連同一份注明是否要退換產品（如果是，請注明您要換的其他SMS產品）或退款的說明一起發送至：

SMS Audio, LLC收件地址：SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
新商品退換或退回所產生的運費不予退還。您需要負責支付到SMS的往來運輸費用並承擔產品在運輸過程中丟失或損壞的風險。

當在退換/退款期間收到有效的退換/退款要求時，如果是退換，SMS會將退換產品的購買金額（不含稅和運輸/裝卸/保險/清關費用）計入庫存SMS產品的網路訂單。如果是退款，SMS將在收到退款要求之日起的30天內退還產品的購買金額（不含稅和運輸/裝卸/保險/清關費用）。

如果產品未保持新產品的特性，SMS Audio保留拒絕任何退款或退換的權利。保持新產品特性是指，在原來紙箱中的完整產品，以及所有設備、包裝、保固書、手冊和/或配件完好損壞（包括無磨損和斷裂）。

庫存產品網路訂單一般在收到訂單後兩天內發貨，所以如果您想在下單後取消訂單，就必須在24小時內完成。使用您的銷售訂單編號聯繫 warranty@smsaudio.com，然後會發放退款。請注意在美國以外的所有訂單，也有可能發生運輸關稅和收費，SMS Audio對此概不負責。

爲了您的安全



警告：長時間聽超大音量的音樂，會損傷人的聽力。帶上耳機前請先調節音量，以防止聲音突然爆響。此裝置符合FCC（美國聯邦通訊委員會）規定的第15條。操作應符合以下兩個條件：(1) 本產品不得造成有害干擾，(2) 本產品必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。



注意：本產品已經過測試，並且根據FCC規定第15條符合B類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止在住宅區安裝中的有害干擾。本設備會產生，使用和輻射無線電頻率能量，如果不按照說明進行安裝和使用，可能對無線電通信造成有害幹擾。



注意：未經SMS Audio™明文批准的變更或改裝，都可能導致使用者無法正常使用該產品。

注意：SMS Audio, LLC在此聲明SYNC by 50耳機符合1999/5/EC指令的基本要求和相關規定。符合標準聲明的副本可以透過以下方式獲得
www.smsaudio.net/directive1999/synby50_portableSpeaker.pdf



SMS AUDIO



在SMSAUDIO.COM進行註冊

其他語言的翻譯，請瀏覽

www.smsaudio.com/manuals



smsaudio

© 2013 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. 保留所有權利。「SMS Audio」和「STREET by 50」及其徽標是SMS Audio, LLC或其授權人的註冊商標。「SMS Audio」標誌是SMS Audio, LLC或其授權人的註冊商標。iPod、iPhone 和iPad是Apple, Inc.在美國和其他國家的註冊商標。Apple不負責本產品的使用，也不對其是否符合安全和監管標準負責。apIX®標誌和apIX標誌是CSR公司或其集團公司成員之一的商標，可能在一個或多個司法管轄區內已註冊。Bluetooth（藍芽）和Bluetooth標誌是Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標。