

SMS AUDIO™



biosport™

사용자 설명서
SMS-EB-BIOSPRT 시리즈

KO | BIOSPORT 바이오메트릭 이어버드



스텝업

다음 워크아웃을 기대하고 있을 것입니다. 분명 그러하실 것입니다. 스튜디오 마스터 수준의 사운드와 동종 제품 최고의 피트니스 모니터링 테크놀로지를 결합했습니다. 그 결과, 여러분의 심장이 계속 뛰도록 합니다.

스트랩 없음

이제 불편한 스트랩이나 여러 가지의 많은 기기를 착용하지 않고도 심박률을 트랙하면서 자신이 선호하는 음악을 들을 수 있습니다.

배터리 무필요

금으로 도금된 3.5mm 오디오잭을 통해 바이오메트릭 모니터링에 필요한 모든 전원이 공급됩니다. 교체하거나 재충전할 필요가 전혀 없습니다.

다이브인

SMS Audio BioSport™ 이어버드는 땀과 물에 대한 내수성 IPX4 등급의 기기입니다.



인 이어

biosportTM

Biometric Earbuds With Heart Rate Monitor



심박률 모니터
심박강도의 수준측정



앱 호환
대표적인 피트니스 앱과 호환됩니다



IPX4 등급
땀과 물에 대한 보호 등급



배터리 필요 없음
자신의 기기에 플러그하면 사용
준비 완료



smsaudio | www.smsaudio.com

안전사항



경고: 매우 높은 볼륨으로 오랫동안 음악을 들으면 청력이 손상될 수 있습니다. 갑자기 소리가 커지지 않도록 헤드폰을 귀에 끼기 전에 소리를 조정하십시오.



경고: SMS Audio가 명시적으로 승인하지 않은 개조 또는 변형하는 경우, 이 기기를 작동하는 권한이 무효화될 수 있습니다.



주의: 본 기기는 IPX4 등급의 내수성에 부합합니다. IPX4 등급에는 기기의 모든 방향에서 뿌려지는 물에 노출되어도 심각한 손상이 나타나지 않습니다. 하지만 본 기기는 방수기능을 가지고 있지는 않기 때문에, 물로 씻거나 물에 넣어두지 않아야 합니다.

포함항목

- 1] BioSport 바이오메트릭 이어버드 및 내장 마이크
- 2] 휴대용 보호케이스
- 3] 3가지 크기기의 이어젤 (s,m,l)
- 4] 사용자 설명서
- 5] RunKeeper™ 인서트

살펴보기

본 설명서에서 언급되는 버튼 설명과 다른 기능의 위치에 대해서는 이 그림을 참고해 주십시오.



안전 장착
위치



3.5 mm 오디오잭



인라인 마이크



경고: 헤드폰을 귀 속에 너무 깊숙이 넣지 마십시오. 너무 깊숙이 넣는 경우 고막에 영구손상을 입힐 수도 있으며, 음질이 떨어져 들릴 수 있습니다.

빠른시작 안내서

음악 듣기

헤드폰을 오디오 기기의 오디오잭에 플러그합니다. 음악을 듣는 동안에 자신의 필요에 따라 원하는 수준이 될 때까지 오디오기기의 볼륨을 조정합니다. 음악을 너무 크게 듣는 경우 청력을 손상시킬 수 있다는 점에 유의해 합니다.

심박센서 모드

- 1) 다음 URL을 방문하여 RunKeeper을 다운로드하여 설치합니다.
RunKeeper.com/GetApp
- 2) RunKeeper를 실행시킵니다
- 3) 슬라이더를 심박센서 모드로 이동시킵니다.



마이크 모드 변경

- 1) 전화통화를 수신/응답할 때에 슬라이더를 전화 모드 사용으로 이동시킵니다.



다기능 컨트롤

모드

음악

버튼:

한 번 누르기
두 번 연속 누르기
세 번 연속 누르기
길게 누르기

작업:

재생 및 일시정지
다음 트랙
이전 트랙
음성 인식 시작

전화

안드로이드®

짧게 한 번 누르기

길게 누르기

통화 호출: 응답
통화 중: 음소거
다중통화: 통화 사이의 전환
통화 호출: 통화 거부
통화 중: 통화 종료

iOS®

짧게 한 번 누르기
통화 중: 통화 종료
길게 누르기

통화 호출: 응답
다중통화: 통화 사이의 전환
통화 호출: 동의 안 함
통화 중: 통화 종료

*유의사항: 핸드폰의 유형에 따라서 기능이 달라질 수도 있습니다.
자세한 내용은 자신의 핸드폰 사용자 설명서를 참조해 주십시오.*

자주 묻는 질문(FAQ)

상대편이 내 목소리를 듣지 못하는 경우는?

슬라이드가 전화통화 모드에 있는지를 확인합니다.

RunKeeper에서 심박률 정보를 볼 수 없는 경우는?

심박센서 모드를 선택하고 RunKeeper 앱을 실행합니다. RunKeeper가 심박률을 표시할 때까지 10초가 소요될 수 있습니다.

볼륨을 높이거나 낮추는 방법은?

휴대폰을 이용하여 볼륨을 조정합니다.

이어버드가 귀에서 자꾸 빠지는 경우는?

정확한 크기의 이어젤로 교체하고 이를 올바른 귀(왼쪽/오른쪽)에 장착했는지를 확인합니다.

“BioSport” 로 심박률을 모니터링할 수 있는 스마트폰은?

인기있는 스마트폰 대다수에서 “BioSport”가 지원됩니다. 자신의 스마트폰이 지원되는지의 여부는 smsaudio.com/pages/faq/biosport에서 확인해 주십시오.

제한된 보증

SMS Audio LLC (이하 “SMS”)는 본 제품이 공인판매자로부터 원래 포장상태의 신제품을 구매하고, SMS의 사용설명 및 권장사항 따라 사용한 원구매자에게 본 제품의 소재와 작동이 구입할 당시에 존재하고 않으며 포함된 제품문서 사양에 따라 작동시킬 때에 제품의 고장을 유발하는 결함이 없음을 제품을 원래 포장상태로 공인판매자에게서 구매한 날짜의 1년의 기간 동안 보장합니다.

이러한 결함이 발생하고 유효한 청구를 보증기간 이내에 SMS가 수신한 경우에는, SMS는 재량에 따라 (a) 새 부품 또는 중고 부품을 사용하여 제품 무료 고장 수리하거나 (b) 해당 제품을 신제품이나 새 부품 또는 중고 부품을 이용해서 제조한 제품이나 원래 해당 제품과 최소 동일한 기능을 하는 제품으로 교환할 수 있습니다.

이러한 수리 또는 교체를 청구/신청하려면, 본 보증의 약관에 따라 해당 제품을 구매증빙서류(영수증), 결함 설명 및 배송 선지불 서류(우편환)를 포함해서 다음으로 보내 주십시오.

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

반환배송료 및 처리료 \$5를 우편환(지급대상자: SMS Audio, LLC)으로 포함시켜야 합니다. 배송비용과 해당 제품의 분실 또는 손상 위험에 대해서는 고객에게 책임이 있습니다.

본 보증서의 미적용 사항: (a) 개인 비상업적 이외의 사용, 사고, 남용, 오용, 오적용에 의한 제품 손상, (b) SMS 이외의 사람에 의해 정비 또는 서비스를 받아서 생긴 손상, (c) SMS 이외의 사람에 의해 변조 또는 변형된 제품이나 부품, (d) SMS 일련번호 또는 제품식별번호가 제거 또는 손상된 경우, (e) 과열, 추위, 태양, 물 또는 기타 액체, 화학물, 동물, 먼지, 모래 또는 기타 오염물에 노출된 경우, (f) 제품을 중고상태, 포장지가 없는 상태로 구입했거나, 재판매, 리스, 대여 또는 다른 상업적 목적으로 구매한 사람, (g) SMS의 통제권이 바깥에 위치하는 행위, 예를 들면 공공기물파괴범죄, 화재, 폭풍, 지진, 홍수 또는 신의 영역의 경우. 어떠한 SMS 판매자, 재판매자, 대리점, 직원도 본 보증을 변경, 확장 또는 추가할 수 있는 권한이 없습니다.

본 보증 하의 SMS의 책임범위는 위에서 규정된 제품의 수리 및 교체로 한정되며, 어떠한 경우에서 당사의 책임은 지불된 구매비용을 초과하지는 않습니다.

관계법률이 허용하는 최대 범주 안에서, 본 보증과 상지에서 규정된 법적대응은 배타적이며, 기타 모든 보증, 법적대응, 조건(구두 또는 서면, 명시적 또는 암시적 여부와는 무관)을 갈음합니다. SMS는 구체적으로 상품적합성 및 항유에 방해받지 않을 자유 또는 제3자 지적재산권에 대한 비침해로부터의 자유에 등에 대한(이에 한정되지는 않음) 모든 암시적 보증을 부인합니다. SMS가 관계 법률에 의해 암시적 보증을 부인 또는 제외할 수 없는 경우에는, 가능한 최대의 범주에서 이러한 암시적 보증의 청구권한은 본 보증기간의 종료와 더불어 소멸됩니다.

관계법률이 허용하는 최대 범주 안에서, SMS는 보증이나 본 제품의 상태의 결과로 인해 발생하는 직접적, 특별적, 사고적 또는 결과적 손해에 대한 책임이 그 어떤 기타 법률이론의 하위에서도 없습니다.

본 한정된 보증과 본 한정된 보증에서 유발 또는 관련되거나, 제품, 문서, 포장에 상태에 관련된 모든 분쟁은 법의사법의 적용원칙과 상관없이 미국 뉴욕주의 법률의 지배를 받게 됩니다. 특히 국제물품매매계약에 관한 국제연합 협약은 적용이 제외됩니다. 미국 뉴욕주, 뉴욕 카운티에 위치한 주법원 및 연방법원이 재판관할권을 가지며, 모든 분쟁에 대한 배타적인 조정위원회를 구성하게 됩니다.

본 한정된 보증은 고객에게 특정 법적 권한을 부여하는 것이며, 본 한정된 보증에 영향을 받지 않는 주별 또는 재판관할권별에 따라 다른 권한을 보유할 수도 있습니다. 본 보증은 이전 또는

배당될 수는 없습니다.

본 한정된 보증의 일부 조항이 법적 타당성이 없거나, 무효 또는 비실현성을 가진 경우, 해당 조항만이 효력을 상실한 것으로 간주되고 나머지 조항에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 본 한정된 보증의 영어본 보증과 다른 언어본에 사이에 차이가 있는 경우에는 영어본 보증이 우월한 지위를 갖습니다.

보증과 관련된 정보의 문의사항이 있으시면

warranty@SMSaudio.com로 이메일을 보내 주십시오.

KO | BIOSPORT 바이오메트릭 이어버드

FCC 선언문 (미국)

본 기기는 FCC규정 15부를 준수하고 있습니다. 본 기기의 작동은 다음의 조건을 만족합니다.

- 본 기기는 위해한 간섭을 발생시키지 않습니다.
- 본 기기는 수신된 모든 간섭(원하지 않는 작동은 유발하는 간섭 포함)을 허용합니다.

본 기기는 FCC 규정 15부에 의거하여 클래스 B 디지털 장치의 제한사항에 부합하도록 시험되고 확인되었습니다. 이러한 제한사항은 주거지역에 설치되는 되는 경우 위해한 간섭에 대해 합리적인 수준의 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하고 방사할 수 있으며, 설정서에 따라 설치 및 사용되지 않는 경우 무선통신에 위해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 하지만, 특정 설정 환경에서 이러한 간섭이 발생하지 않는다고 보장하지 않습니다. 만약 본 기기가 라디오 또는 텔레비전 수신에 대해 위해한 간섭을 발생(본 기기의 전환을 켜고 끄는 작업으로 확인 가능)시키는 경우, 사용자는 다음의 조치를 통해 이러한 간섭을 수정하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치의 변경.
- 본 기기와 전파 수신기 사이의 거리 증가.
- 본 기기를 전파 수신기와 연결된 회로와는 다른 회로의 콘센트에 연결.
- 판매자 또는 전문 라디오·텔레비전 기술자에게 도움 요청.

ICES-003 (캐나다)

본 디지털기기는 캐나다 통신부의 ICES-003, "디지털기기"에서 간섭유발장비로 규정된 클래스 B 디지털기기의 무선 노이즈방출의 한계를 초과하지 않습니다.

Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministre Canadien des Communications.

유럽 (CE 적합성 선언문)

본 제품은 「저전압」 훈령 2006/95/EC, EMC 훈령 2004/108/EC, RoHS 훈령 2011/65/EU에 준수합니다. 연락처: Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 USA

그 외의 국가승인:

호주/뉴질랜드:

일본:



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

한국:



교환 및 환불

원구매일 15일 이내에 제품(교환/환불 청구)은 다른 SMS 제품으로 교환되거나, 환불을 위해 반환될 수 있습니다. 이러한 청구는 다음의 약관에 따라 결정됩니다.

교환 또는 환불을 받기 위해서는 고객은 교환상품번호(Return Merchandise Number: 이하 "RMA")가 있어야 하고 SMS은 원래 포장 슬립/UPC 라벨의 제품과 더불어 교환/환불 기간을 증명하는 구입서류(영수증 등)를 함께 수령해야 합니다. RMA는 10일 동안 유효합니다. RMA 번호는 고객센터팀, warranty@SMSAudio.com로 연락하시면 받을 수 있습니다.

원래 포장 슬립의 제품, 구입일을 증명하는 서류, RMA 번호와 더불어 교환 (그리고 교환되어 주문하려는 다른 SMS 제품명) 또는 환불인지를 명시한 메모를 함께 다음으로 보내 주십시오.

SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

신상품의 교환 또는 환불로 인해 발생하는 배송료는 환불되지 않습니다. SMS 발송인의 배송에 대한 배송비용과 해당 제품의 분실 또는 손상 위험에 대해서는 고객에게 책임이 있습니다.

교환/환불 기간 동안의 유효한 교환/환불 청구를 수신하는 즉시, 교환의 경우 SMS는 교환된 제품의 구입가격(세금, 배송료/처리료/보험료/판매 제외)을 재고가 있는 SMS 제품에 대한 온라인 주문의 가격에서 빼 드립니다. 환불의 경우에는, SMS는 제품의 구입가격(세금, 배송료/처리료/보험료/판매 제외)을 환불 청구를 받은 날에서 30일 이내에 환불하게 됩니다.

SMS Audio는 신제품과 유사하지 않은 제품에 대한 반환 또는 교환을 거부할 권한을 보유하고 있습니다. 여기에서 신제품과 유사한 제품이란 원래 겹포장지에 모든 장비, 포장, 보증, 사용자 설명서 및/또는 액세서리의 전체 제품으로 손상(마모 또는 마멸 포함)이 없어야 합니다.

재고가 있는 제품의 온라인 주문에는 일반적으로 주문을 받은 후 2일 이내에 발송됩니다. 그렇기 때문에 확인된 주문을 취소하려면 24시간 이내에 하셔야 합니다. 자신의 구입주문번호를 warranty@SMSAudio.com로 보내주면, 환불처리가 시작됩니다. 미국 이외 지역에 대한 모든 주문에는 SMS Audio가 부담하지 않는 관세 및 배송 수수료가 적용될 수 있습니다.



SMS AUDIO™

SMSAUDIO.COM에서 등록하세요

외국어 번역본 제공

www.smsaudio.com/manuals

   smsaudio | www.smsaudio.com

intel
inside™